

31.08.2017г.

## Орион-100Ф Краткая инструкция кассира



### Назначение клавиш

Клавиша	Назначение
<b>С</b>	Сброс ошибочно введенных данных.
<b>калькулятор</b>	Режим калькулятора.
<b>↑</b>	Протяжка бумаги.
<b>0 - 9 00</b>	Ввод цифровой информации.
<b>.</b>	Разделительная запятая.
<b>1отд - 4отд</b>	Выбор отдела (секции, услуги).
<b>+</b>	Скидка
<b>-</b>	Наценка
<b>*</b>	Умножение
<b>Пр.итог</b>	Промежуточный итог.
<b>Итог</b>	Общее завершение операций (набора чека и т.д.).
<b>Режим</b>	Выбор режима.
<b>Возврат</b>	Операция оформления возврата.
<b>Внесение</b>	Внесение денег в ККТ.
<b>Выплата</b>	Изъятие денег из ККТ.
<b>Аннулир.</b>	Коррекция (Аннулирование) операций прихода/расхода на весь чек или на последний оформленный товар (услугу).
<b>Настройка</b>	Выбор способа оплаты НАЛ, БЕЗНАЛ
<b>Эл.журнал</b>	см. РЭ
<b>Товар</b>	Ввод кода цены товара (услуги).
<b>Налог</b>	Выбор налоговой ставки.
<b>часы</b>	Отображение текущего времени и даты.

## Режимы кассы:

На табло крупно	Сверху мелко	Функция
ВЫБОР 1	мужчина без шляпы	- кассовый режим
ВЫБОР 2	X	- отчеты без гашения
ВЫБОР 3	Z	- отчеты с гашением
ВЫБОР 4	Настройка	- безналичный расчет
ВЫБОР 5	мужчина в шляпе	- режим регистрации ККТ не трогать
ВЫБОР 6	Принтер	- режим настройки контрастности печати
ВЫБОР 7	МОЛОТОК И КЛЮЧ	- сервисный режим не трогать
ВЫБОР 8	книга	- режим работы с ФН не трогать

### Как сделать утренний X отчет?

- [РЕЖИМ] на дисплее **ВЫБОР 2** [ИТОГ] 2 раза

### Как сделать вечерний Z отчет?

- [РЕЖИМ] на дисплее **ВЫБОР 3** [ИТОГ] 2 раза

### Как пробить чек по свободной цене?

- [РЕЖИМ] на дисплее **ВЫБОР 1** [ИТОГ] - вошли в кассовый режим
- [сумму продажи] затем номер отдела [1отд] [2отд] [3отд] [4отд] – на экране отображаются № отдела и сумма продажи, идет печать строки чека
- [ИТОГ] закрытие чека

### Пробитие товара из базы товаров и услуг

- Или сканируем ШТРИХ-КОД
- Или выбираем товар по коду: [ТОВАР] – на экране ----- сверху мелко **товар** набираем [КОД] товара [ИТОГ]

*Примечание:*

- если товару назначены ЦЕНА и ОТДЕЛ – строка чека печатается сразу;
- если товару не назначены цена и отдел – на экране «0» – вводим ЦЕНУ и ОТДЕЛ, после этого печатается строка чека.
- [ИТОГ] закрытие чека

### Безналичный расчет

- Перед закрытием чека нажимаем [НАСТРОЙКА] – на экране **БЕЗНАЛ** -, подтверждаем пробитие чека нажатием кнопки [1]

### Как сделать чек возврата

- Нажатием кнопки [ВОЗВРАТ] входим в режим возврата
- Полностью повторяем операцию продажи по которой проводится возврат.

### Аннуляция

- кнопка [Аннулир.]

### Внесение денег в кассу

- [Внесение] на экране отобразится + вводим сумму [ИТОГ]

### Выплата из кассы

- [Выплата] на экране отобразится - вводим сумму [ИТОГ]