Курское открытое акционерное общество «Счетмаш» Специальное конструкторское бюро программоуправляемых средств

МАШИНА ЭЛЕКТРОННАЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ЭКР 2102К

Руководство по эксплуатации РЮИБ.466453.540 РЭ

Содержание

	Лист
1 Описание и работа	6
1.1 Описание и работа машины	6
1.1.1 Назначение машины	6
1.1.2 Состав машины	6
1.1.3 Маркировка и пломбирование машины	9
2 Подготовка машины к использованию	10
2.1 Указания мер безопасности	10
2.2 Порядок установки	11
2.3 Подключение и отключение элемента резервного питания	11
2.4 Включение (выключение) машины	12
2.5 Подготовка устройства печатающего	13
2.6 Выбор рабочего режима	13
2.7 Действия при первом включении машины	14
3 Порядок действий обслуживающего персонала при выполнении	
задач применения машины	15
3.1 Режим программирования	15
3.2 Кассовый режим	31
3.3 Режим отчетов и гашений	50
3.4 Режим тестирования	66
3.5 Возможные неисправности в процессе работы	74
4 Техническое обслуживание и текущий ремонт	79
5 Хранение	81
6 Транспортирование	81
7 Утилизация	82
Приложение А Описание используемых моделей	
печатающих устройств	83

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее – РЭ) распространяется на машину электронную контрольно-кассовую ЭКР 2102К версии 01, 02 с программным обеспечением (далее - ПрО) 924-00, версии 05 с ПрО 937-00, версии 06 с ПрО 924-01 и версии 07 с ПрО 510-00 согласно «Ведомости версий модели контрольно-кассовой машины ЭКР 2102К» (далее – машина).

При покупке машины необходимо проверить:

- отсутствие повреждений в элементах упаковки;

- комплектность машины в соответствии с формуляром РЮИБ. 466453.540 ФО (далее - формуляр);

- соответствие заводского номера машины номеру, указанному в разделе "Свидетельство о приемке" формуляра;

- наличие и целостность заводских пломб.

ВНИМАНИЕ: ДО ВВОДА МАШИНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ПРО-ВЕДЕНИЯ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРОИЗ-ВОДЯЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ, ПОДКЛЮ-ЧАТЬ МАШИНУ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ ЕЕ ЭКСПЛУАТА-ЦИИ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ!

ВНИМАНИЕ: ВЫ ПРИОБРЕЛИ МАШИНУ СО ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ ПИТАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ РАБОТЫ В МЕСТАХ С НАЛИЧИЕМ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ РАБОТАТЬ В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ (ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ), МАШИНУ НЕОБХОДИМО ДОУКОМПЛЕКТОВАТЬ АККУМУЛЯТОР-НОЙ БАТАРЕЕЙ ТИПА А512/2S ИЛИ NP2.1-12 (НОМИНАЛЬНОЕ НА-ПРЯЖЕНИЕ 12 В, ЕМКОСТЬ 2А/Ч). УСТАНОВКУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ДОЛЖНА ВЫПОЛНИТЬ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ВАС СЕР-ВИСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ ФОРМУЛЯРА. ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ НА МА-ШИНЕ КАК С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ, ТАК И БЕЗ НЕЁ. ПРИ ЭТОМ ЕДИНИЧНЫЙ ИНДИКАТОР НА ПРАВОЙ БОКОВОЙ ПОВЕРХ-НОСТИ МАШИНЫ ПОКАЗЫВАЕТ СТЕПЕНЬ ЗАРЯЖЕННОСТИ (ИЛИ ОТСУТСТВИЯ) АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.

Яркое свечение единичного индикатора свидетельствует о заряде аккумуляторной батареи большим током (аккумуляторная батарея разряжена).

Мигание единичного индикатора свидетельствует, что аккумуляторная батарея заряжена.

Примечание – При заряде аккумуляторной батареи мерцание ярко светящегося единичного индикатора свидетельствует, что аккумуляторная батарея заряжена на 70% и выше от номинальной емкости.

Если аккумуляторная батарея не установлена, то наблюдается отсутствие свечения или слабое тлеющее свечение единичного индикатора (для версии модели 07 наблюдается мигание единичного индикатора).

При заряде аккумуляторной батареи машина может быть выключена, но не должна быть отключена от сети электропитания, а единичный индикатор должен светиться. Характер свечения единичного индикатора определяется степенью заряженности аккумуляторной батареи.

При снижении напряжения в сети до 170 В происходит блокировка и на индикации машины (далее – индикатор) появляется надпись "АП" (авария питания) (кроме машины версии модели 07). В этом случае машину следует выключить и повторно включить. Если напряжение сети восстановилось (220+22,-33) В, следует продолжить работу.

При появлении на индикаторе во время работы машины в автономном режиме надписи "АП" (авария питания) следует выключить машину (индикатор гаснет), подключить машину к сети и включить ее не менее чем на 8 часов для заряда аккумуляторной батареи.

В случае пропадания напряжения сети или его снижения ниже допустимого машина, доукомплектованная аккумуляторной батареей, автоматически переходит на питание от аккумуляторной батареи.

Подключение аккумуляторной батареи к блоку питания производится с соблюдением полярности (провод с маркировкой "-" присоединяется к клемме "-" аккумуляторной батареи, с маркировкой "+" - к клемме "+" аккумуляторной батареи).

ВНИМАНИЕ: СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕ-НИИ БЛОКА ПИТАНИЯ К АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ ВО ИЗБЕ-ЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ СХЕМЫ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ!

Подключение аккумуляторной батареи осуществлять при выключенной, но не отключенной от сети электропитания машине.

Включение машины осуществляется переключателем, установленным на правой стороне поддона.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОММУТИРУЕТ ТОЛЬКО ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ ПИТАНИЯ! ДЛЯ ПОЛНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ МА-ШИНЫ ОТ СЕТИ СЛЕДУЕТ ИЗВЛЕЧЬ СЕТЕВУЮ ВИЛКУ ШНУРА ПИ-ТАНИЯ ИЗ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ДОЛЖНА БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНА В ЛЕГКО ДОСТУПНОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА (КАССИРА) МЕСТЕ.

Подключение элемента резервного питания энергонезависимого ОЗУ (в дальнейшем - элемент резервного питания) и установка запрета сброса общих накоплений осуществляется согласно разделу 2 настоящего руководства по эксплуатации. Машина поставляется с отключенным элементом резервного питания.

Подключение (отключение) элемента резервного питания, встроенной аккумуляторной батареи, пломбирование заглушки (рисунок 1, поз.7) при пуско-наладочных работах и при эксплуатации машины проводится специалистом организации технического обслуживания в соответствии с пунктом 2.3.

Во избежание вывода из строя блоков и устройств машины запрещается включать питание машины до проведения пуско-наладочных работ.

Эксплуатация машины должна производиться в соответствии настоящим руководством по эксплуатации.

Техническое обслуживание и ремонт машины производят специалисты, имеющие удостоверение на право обслуживания машины.

Гарантийное обслуживание машины производится в соответствии с положениями, изложенными в формуляре.

ВНИМАНИЕ: В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕМЕНТА РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ В МАШИНЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ CR2032!

При вводе машины в эксплуатацию обязательно проведение заряда встроенной аккумуляторной батареи (если она установлена) и непрерывного прогона не менее 8 часов.

Зарядка элемента резервного питания (литиевой батареи) не требуется, минимальный срок сохранности информации гарантируется 10000 часов.

При планируемом отключении машины на время более двух месяцев (без сохранения информации) необходимо, проведя гашение, отключить элемент резервного питания согласно 2.3.

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОГО ЗАРЯДА ВСТРО-ЕННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ НЕОБХОДИМО ЗАРЯД БА-ТАРЕИ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗ-ДУХА (+20 ± 5)°С»

После нахождения машины при минусовой температуре при внесении ее в помещение с плюсовой температурой для работы на машине или заряда аккумуляторной батареи, необходимо выдержать машину в полиэтиленовом чехле, в котором была упакована машина при поставке или аналогичном, при температуре ($+20 \pm 5$)° C, до испарения выступившей на упаковке росы, но не менее 8 ч.

1 Описание и работа

1.1 Описание и работа машины

1.1.1 Назначение машины

Машина предназначена для осуществления денежных расчетов с населением на малых и средних предприятиях торговли всех форм собственности, для выездной торговли, в сфере услуг, как средство механизации и автоматизации ввода и обработки данных о кассовых операциях; учета, контроля, первичной обработки данных, формирования и вывода печатаемых документов, хранения итоговой информации, необходимой для правильного исчисления налогов.

Машина имеет программно-аппаратный модуль – электронную контрольную ленту защищенную (ЭКЛЗ), обеспечивающий контроль функционирования машины.

Работа фискализированной машины без ЭКЛЗ блокируется.

Активизация ЭКЛЗ проводится специалистом сервисной организации при проведении пуско-наладочных работ.

Примечание – Все примеры, приведенные в РЭ, выполнены на машине с подключенной технологической ЭКЛЗ.

1.1.2 Состав машины

Данный раздел знакомит пользователя с основными функциональными блоками машины. Устройство машины показано на рисунке 1.



- 1 Клавиатура
- 2 Индикатор кассира
- 3 Крышка печатающего устройства
- 4 Место для вывода чековой ленты Рисунок 1
- 5 Место пломбирования
- 6 Переключатель включения/ отключения машины
- 7 Заглушка

1.1.2.1 Клавиатура

С помощью клавиатуры в соответствии с рисунком 2 осуществляется задание операций, ввод данных и команд.

РЖ	+	-		ſ	
c	клк	B3 AH	КЦ	ПовЧ	
7	8	9	Зск	4ск	
4	5	6	1ск	2ск	
1	2	3	пи		
0	00	•	ИТ		



Клавиши на клавиатуре делятся на 3 группы:

а) цифровые:





1.1.2.2 Индикаторы

Машина имеет один восьмиразрядный индикатор - для кассира (рисунок 1, позиция 2). По специальному заказу возможна установка второго восьмиразрядного индикатора для покупателя.

На индикаторах отображаются вводимые данные, режимы работы, информация об ошибках, информация о рабочем состоянии машины и другая служебная информация.

В верхней части пластмассового обрамления окошка индикатора кассира напротив каждого разряда указаны буквенные обозначения СК, ОШ, П, КЛ, КЦ, СД, И, ИТ.

При работе машины напротив каждого обозначения может появиться горизонтальная черта, свидетельствующая о следующем сообщении:

СК	ОШ	II	KJI	КЦ	СД	ШИ	ИЛ	
_								
- B	ысвечи	ваетс	я при н	ажати	и клаві	иши	1ск	4ск ;
СК	ОШ	П	КЛ	КЦ	СД	ПИ	ИТ	
	-							
- BE	ысвечие	вается	при в	озникн	овении	ошиб	ки;	
СК	ОШ	Π	КЛ	КЦ	СД	ΠИ	ИΤ	
		_						
- B	ысвечи	ваетс	я при і	терепол	інении	денеж	ных рег	чстров;
СК	ОШ	П	КЛ	ŔЦ	СД	ΠИ	ИТ	-
			_					
-выс	вечива	ется п	ри раб	оте с в	строен	ным ка	алькулят	гором;
СК	ОШ	П	КЛ	КЦ	ĊД	ПИ	ЙŤ	i ,
				_				

-высвечивается при работе с кодом цены товара;

СК	ОШ	П	КЛ	КЦ	СД	ПИ	ИТ		
					_				
- B	ысвечиі	вается	я при в	ычисле	ении сд	ачи;			
СК	ОШ	П	КЛ	КЦ	СД	ПИ	ИТ		
						_			
- B	ысвечи	вается	я при в	ычисле	ении пр	омежу	/точн	ого итог	'na;
СК	ОШ	Π	КЛ	КЦ	СД	ПИ	ИТ		
							_		

- высвечивается при закрытии чека.

В машине используется жидко-кристаллический индикатор с малым током потребления. Контрастность изображения и время реакции индикатора ухудшается при понижении температуры окружающей среды.

По специальному заказу возможна установка блока индикатора с подсветкой. Программирование времени подсветки описано в пункте 3.1.4.

1.1.2.3 Устройство печатающее

Устройство печатающее предназначено для регистрации результатов кассовых операций и отчетов на печатаемых документах (на чековой ленте).

В машине могут быть установлены разные модели устройства печатающего. Описание моделей приведено в приложении А.

1.1.2.4 Устройство фискальной памяти

Машина имеет фискальную память (далее - ФП), обеспечивающую некорректируемую ежесменную, ежесуточную регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение итоговой информации о денежных расчетах с населением, необходимой для правильного исчисления налогов.

Доступ к фискальным данным возможен только по специальному паролю, который известен только налоговому инспектору.

Пароль доступа к фискальной памяти вводится и регистрируется в фискальной памяти в процессе фискализации или перерегистрации.

Для исключения несанкционированного доступа к данным, хранящимся в ФП, дополнительно предусмотрено: накопитель ФП закрыт крышкой, винты крепления крышки накопителя к плате ФП должны быть опломбированы заводской пломбой; правый нижний винт крепления платы ФП к поддону машины также должен быть опломбирован заводской пломбой.

1.1.3 Маркировка и пломбирование машины

Маркировка машины соответствует требованиям ГОСТ 23411-84.

На крышке печатающего устройства машины нанесено условное обозначение машины.

На поддоне машины имеется маркировка, на которой нанесено:

- полное наименование машины;

- условное обозначение машины;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- знак соответствия;
- заводской номер;
- номинальное напряжение, номинальный ток;
- номинальная частота, потребляемая мощность;
- год изготовления;

- надпись «СДЕЛАНО В РОССИИ».

Маркировка обеспечивает четкое изображение в течение всего срока службы машины.

Машина опломбирована. Пломбы расположены снизу машины в точке крепления кожуха и поддона и в точке крепления заглушки к поддону машины (рисунок 1, позиция 5).

2 Подготовка машины к использованию

2.1 Указания мер безопасности

Перед допуском к эксплуатации машины операторы и специалисты по обслуживанию и ремонту машины должны пройти обучение, инструктаж и аттестацию по технике безопасности.

Лица, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, к работе с машиной не допускаются.

Рабочее место оператора должно быть оборудовано розеткой, которая должна устанавливаться вблизи машины и должна быть легко доступна.

Подводку питающего напряжения сети 220 В к розетке осуществлять проводом сечением не менее 1,5 мм² и выполнять в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ) и учетом квалификации помещений по степени опасности.

Запрещается проводить ремонтные работы при включенной машине. При ремонтных работах производить пайку разрешается паяльником с рабочим напряжением не более 36 В с исправной изоляцией токоведущих частей от корпуса и заземленным жалом.

Перед включением машины на подзарядку аккумуляторной батареи необходимо осмотреть вилку и шнур и убедиться в их исправности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ОСТАВЛЯТЬ ВКЛЮЧЕННУЮ МАШИНУ БЕЗ ПРИСМОТРА! ЗАПРЕЩАЕТСЯ: РАБОТА ПРИ СНЯТОМ КОЖУХЕ!

При работе с машиной необходимо принимать меры, исключающие удары и падение машины.

Розетка для подключения машины должна быть расположена в легко доступном для оператора месте. По окончании работы смены следует отключать машину от сети извлечением вилки сетевого шнура питания из розетки. Включение вилки в розетку осуществляется при выключенном переключателе машины.

При окончании работы, в перерывах, в случаях остановки по другим причинам или возникновения отказа, необходимо немедленно выключить и отключить машину от сети.

2.2 Порядок установки

Машина относится к разряду настольных.

При выборе места для установки машины необходимо руководствоваться следующими указаниями.

Освещенность рабочего места должна быть в пределах 450-500 лк при общем и комбинированном освещении.

Необходимо избегать попадания прямых лучей света на индикатор машины.

Максимальная контрастность изображения индикатора достигается в пределах угла обзора:

вниз-вверх плюс 40 - минус 15 градусов,

вправо-влево плюс 20 - минус 20 градусов относительно оси, перпендикулярной лицевой поверхности индикатора.

2.3 Подключение и отключение элемента резервного питания

Машина поставляется потребителю с отключенным элементом резервного питания.

Отключение (подключение) элемента резервного питания ЭОЗУ осуществляется с помощью шунтового соединителя XS1 вилки XP1.

Разрешение (запрет) сброса общих накоплений осуществляется с помощью шунтового соединителя XS2 вилки XP2.

Положение шунтовых соединителей при поставке машины приведено на рисунке 3.

Положение шунтовых соединителей при работе с запретом сброса общих накоплений приведено на рисунке 4а.

Положение шунтовых соединителей при работе с разрешением сброса общих накоплений приведено на рисунке 4б.



XS1,XP1-отключение элемента резервного питания ОЗУ, XS2,XP2 – запрет сброса общих накоплений

Рисунок 3

XS1,XP1-подключение элемента резервного питания ОЗУ, XS2,XP2 – запрет сброса общих накоплений Рисунок 4а XS1,XP1–подключение элемента резервного питания ОЗУ, XS2,XP2 - разрешение сброса общих накоплений

Рисунок 4б

Для установки шунтовых соединителей в рабочее положение выполнить следующие действия:

а) открутить винты заглушки, размещенной на боковой стенке машины;

б) снять заглушку;

в) установить шунтовые соединители в рабочее положение в соответствии с рисунком 4а;

г) установить заглушку на прежнее место, закрепить её двумя винтами и опломбировать.

При длительном перерыве в работе машины (более двух месяцев) необходимо отключать батарею аккумуляторов резервного питания, т.е. установить шунтовые соединители в соответствии с рисунком 3.

2.4 Включение (выключение) машины

Для первичной подзарядки аккумуляторной батареи (при ее установке) необходимо подключить машину к сети 220 В, 50 Гц переключателем включения машины и оставить её включенной не менее 8 часов. Выполнение данного условия обеспечивает длительный срок службы аккумуляторной батареи.

В дальнейшем при эксплуатации машины следует выполнять требования к аккумуляторным батареям, элементам резервного питания и машине, изложенным в разделе 2.1.

После первичной подзарядки машина готова к работе.

Переключатель для включения/выключения машины показан на рисунке 1, поз. 6. Для включения/выключения машины нажмите переключатель, расположенный на правой стороне машины, обозначенный "1/0". ВНИМАНИЕ: ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ ПОСЛЕ ЕЁ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ С ВЫДЕРЖКОЙ 30 С!

Для предупреждения разряда аккумуляторной батареи и вывода ее из строя необходимо выключать машину после окончания работы в автономном режиме.

ВНИМАНИЕ: ВО ВРЕМЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВА-НИЯ ПРОИСХОДИТ ОБРАЩЕНИЕ К ФП. НЕ ПРОИЗВОДИТЬ НИКА-КИХ ДЕЙСТВИЙ ДО ПОЯВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ДАТЫ ИЛИ СООБЩЕ-НИЯ ОБ ОШИБКЕ!

После автоматического самотестирования на индикаторе отобразится текущая дата. Нажать клавишу ^{ИТ}, на индикаторе отобразится текущее время. Нажать клавишу ^{ИТ}, на индикаторе отобразится: ?

Можно приступать к работе.

Машина может быть запрограммирована для конкретных условий работы. Первичное программирование осуществляется специалистом сервисной службы.

В разделе "Режим программирования" данной инструкции приведены все возможные режимы программирования, которые позволят Вам самим настроить машину на конкретные условия работы.

2.5 Подготовка устройства печатающего

Подготовка устройства печатающего к работе приведена в приложении А.

2.6 Выбор рабочего режима

Переход от одного режима к другому осуществляется нажатием клавиши Рж .

При каждом нажатии этой клавиши на индикаторе будет последовательно отображаться: ?; ОБГ?; ОСГ?; ПРГ?; РАБ НП?; РП?; ПРОВ?; ?.

В машине имеются следующие режимы работы:

а) кассовый режим.

В этом режиме выполняются кассовые операции. При выборе режима на индикаторе высвечивается: ?

б) режим отчетов без гашения.

Данный режим предназначен для формирования отчетных документов, в которых печатаются только данные, имеющие ненулевые значения. При выборе режима на индикаторе отображается: ОБГ?

в) режим отчетов с гашением.

Данный режим предназначен для формирования отчетных документов, в которых печатаются только данные, имеющие ненулевые значения, с занесением итоговых сумм кассовых операций в несбрасываемый счетчик накоплений и фискальную память. В этом режиме происходит обнуление денежных сумм, прошедших через машину. При выборе режима на индикаторе отображается: ОСГ?

г) режим программирования параметров машины.

Данный режим предназначен для настройки машины в соответствии с требованиями конкретного потребителя. При выборе режима на индикаторе отображается: ПРГ?

д) режим работы с фискальной памятью.

При выборе режима на индикаторе отображается: РАБ НП?

Описание работы с фискальной памятью приведено в инструкции налогового инспектора РЮИБ.466453.540 И9.

ВНИМАНИЕ: ПАРОЛЬ ДОСТУПА К ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ ИЗВЕСТЕН ТОЛЬКО ПРОИЗВОДЯЩЕМУ РЕГИСТРАЦИЮ (ПЕРЕРЕ-ГИСТРАЦИЮ)!

При случайном входе в режим «РАБ НП?» без знания пароля необходимо после звукового сигнала нажать повторно клавишу ^{ИТ}, на индикаторе появится сообщение «ПН», и выйти из режима, нажав клавишу ^{РЖ} иначе после четвертой попытки ввода неправильного пароля машина блокируется. В этом случае необходимо вызвать специалиста по ремонту;

е) режим тестирования.

Данный режим предназначен для тестирования функциональных узлов, технологического прогона машины (проверка работоспособности машины) и активизации ЭКЛЗ при ее замене. При выборе режима на индикаторе отображается: ПРОВ?

2.7 Действия при первом включении машины

При первом включении машины:

а) включить машину. Происходит определение типа микросхемы фискальной памяти и наличия дополнительной микросхемы флэш-памяти, предназначенной для расширения ОЗУ, появится звуковой сигнал и на индикаторе отобразится надпись: РЕЗ.П ?

Это означает, что машина включена в первый раз и все регистры и счетчики обнулены;

б) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится:

00.00.00

в) нажать клавишу ^{ИТ}. На индикаторе отобр<u>азитс</u>я: 00-00

г) для ввода текущего времени нажать клавишу ^{ПИ} ;

д) ввести с помощью цифровой клавиатуры текущее время в формате: часы, минуты.

Например, для ввода времени 13 часов 10 минут нажать клавиши:

ПИ	1	3	1	0
----	---	---	---	---

На индикаторе отобразится: 13-10

Примечание - При необходимости корректировка времени в начале смены производится аналогично при включении машины;

д) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится: ?

е) выбрать режим программирования «ПРГ?», используя клавишу Рж;

ж) запрограммировать текущую дату (3.1.6);

з) дважды нажать клавишу Рж для выхода из режима программирования «ПРГ?». На индикаторе отобразится: ?

Это означает, что машина готова к входу в кассовый режим;

и) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится: П?

к) ввести пароль для работы в кассовом режиме (по умолчанию пароль для первого кассира 000000, для второго - 100000). При правильном наборе пароля машина входит в кассовый режим.

На чековой ленте, например, распечатается:

ОП. О К.N 0000001 ИНН 00000000000

Машина готова к работе в кассовом режиме.

При неправильном вводе пароля подается звуковой сигнал и на индикаторе, по окончании звукового сигнала, отображается: П?

Повторить ввод пароля.

Примечание – Перечень ошибок, которые могут отобразиться на индикаторе при включении машины, приведены в таблице 1.

3 Порядок действий обслуживающего персонала при выполнении задач применения машины

3.1 Режим программирования

Режим программирования используется для настройки параметров машины в соответствии с требованиями конкретного потребителя:

а) выбрать режим программирования «ПРГ?»;

б) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится: П?

в) ввести пароль (по умолчанию пароль 000000). При правильном вводе пароля на индикаторе отобразится: ПРГЧ ?

При неправильном вводе пароля подается звуковой сигнал и по окончании звукового сигнала на индикаторе отобразится: П?

Повторить ввод пароля;

г) выбрать клавишей <u>пи</u> необходимый режим программирования. В машине имеются следующие режимы программирования:

«ПРГЧ?» - программирование заголовка и окончания чека;

«ПРГЦ?» - программирование кода цены (КЦ) товаров;

«ПРГС?» - программирование системных опций;

«ПРГП?» - программирование паролей входа в режим;

«ПРГd?» - программирование даты;

«ПРГСЕ?» – программирование секций;

«ПРГР?» - программирование ограничения разрядности вводимых сумм;

«ПРГПЦ?» - программирование налогов;

«ПРГПС?» - программирование скидок;

«ПРГПН?» - программирование наценок;

«Р.УС?» - программирование режима работы машины (в сфере торговли или в сфере услуг);

д) нажать клавишу ит для подтверждения выбора конкретного режима программирования, отображенного на индикаторе.

Примечания

1 В нечасто используемых режимах программирования в целях экономии не предусмотрена промотка чековой ленты после распечатки. При необходимости произвести промотку чековой ленты нажатием клавиши

² Нажатие клавиши _{РЖ} осуществляет выход из конкретного режима программирования.

З Двойное нажатие клавиши _{РЖ} осуществляет выход из режима программирования.

3.1.1 Вывод символьной информации для программирования

Программирование символьной информации, т.е. информации, представленной на чеках в буквенной и цифровой форме (в заголовке и окончании чека) осуществляется с помощью специальной таблицы, которая устанавливает соответствие между двухразрядным цифровым кодом и символом. Для распечатки данной таблицы:

а) выбрать режим программирования заголовка и окончания чека «ПРГЧ?»;

б) нажать клавишу

в) нажать клавишу Зск

На печать выводится следующая таблица:

ИТ

ТАБЛИЦА КОДОВ								
СИМВОЛОВ								
00	Α	17	С	34	*			
01	Б	18	Т	35	(
02	В	19	У	36)			
03	Γ	20	Φ	37	ĺ.			
04	Л	21	Х	38	"			
05	Έ	22	Ц	39	+			
06	Ж	23	Ч	40	•			
07	3	24	Ш	41	-			
08	И	25	Щ	42	•			
09	Й	26	Ъ	43	/			
10	К	27	Ы	44	:			
11	Л	28	Ь	45	•			
12	Μ	29	Э	46	=			
13	Η	30	Ю	47	?			
14	0	31	Я					
15	Π	32	Ν					
16	Р	33	ПРОБ	ЕЛ				
*****	*****							

Цифры (0-9) вводятся непосредственно с клавиатуры. Для ввода букв или символов необходимо нажать клавишу На индикаторе отобразится: ПРГЧН.Б ,

где Б - указывает на набор букв и символов.

Для перехода от набора букв и символов к набору цифр необходимо повторно нажать клавишу 1^{ск}.

Длина одной строки символьной информации не должна превышать 16 символов.

3.1.2 Программирование заголовка и окончания чека

Программирование заголовка/окончания чека возможно только после проведения общего гашения.

В заголовке/окончании чека может быть максимум по 3 строки по 16 символов каждая.

Для программирования заголовка/окончания чека выполнить следующие действия:

а) выбрать режим программирования чека «ПРГЧ?»;

б) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится: ПРГЧН. где ПРГЧН. – запрос на ввод заголовка чека;

в) нажать клавишу ^{1ск} . На индикаторе отобразится: ПРГЧН.Б.

Последовательно набрать коды символов заголовка.

Если необходимо ввести цифры (0,1...9), то нажать клавишу

1ск

и, после набора цифр снова нажать клавишу бразится: ПРГЧН.Б Продолжить набор заголовка;

, на индикаторе ото-

г) для ввода 2, 3 строки заголовка нажать клавишу жить набор символов заголовка.

Примечание – При наборе в строке более 16 символов происходит автоматический переход на следующую строку без нажатия клавиши 2ск Если ввели более 16 символов в третьей строке, то происходит автоматический переход на первую строку.

Для просмотра запрограммированного заголовка нажать клавишу пи .

Происходит печать запрограммированного заголовка без перехода на программирование окончания чека;

д) если необходимо запрограммировать окончание чека, то вместо клавиши ^{ПИ} нажать клавишу ^{4ск}.

На индикаторе отобразится указатель на программирование окончания чека: ПРГЧО.Б

е) нажать клавишу ИТ для завершения программирования.

Примечание – В режиме программирования заголовка/окончания чека отсутствует возможность корректировки введенной информации. Для изменения заголовка/окончания чека выполнить вышеописанные действия.

Пример - Запрограммировать заголовок и окончание чека: "МАГАЗИН N 123", "СПАСИБО".

Машина находится в режиме программирования заголовка/окончания чека «ПРГЧ?».



3.1.3 Программирование кодов цен «ПРГЦ?»

Данный режим позволяет ускорить оформление чека. Если в машине установлена микросхема флэш-памяти, предназначенная для расширения ОЗУ, то можно запрограммировать до 1000 кодов цен (далее – КЦ), а если дополнительная микросхема флэш-памяти не установлена, то до 100 кодов цен.

При использовании запрограммированных кодов цен необходимо помнить, что КЦ может использоваться только тогда, когда он связан с секцией и для него установлена цена товара.

Для программирования КЦ выполнить следующие действия:

а) выбрать режим программирования кодов цен «ПРГЦ?»;

б) нажать клавишу ит;

в) ввести код цены товаров от 000 до 999 (для расширенного ОЗУ) или от 00 до 99;

г) нажать клавишу ИТ



Примечание – Если не установлена дополнительная микросхема для расширения ОЗУ, то при вводе кода цены товара больше 99 раздается звуковой сигнал, в верхней части индикатора с обозначением «ОШ» (ошибка) появится горизонтальная черта "-" и машина блокируется. Необходимо нажать клавишу С и ввести правильный код цены товара;

д) нажать клавишу пи .

На индикаторе отобразится информация в виде:

0____0.00

е) ввести цену товара;

ж) нажать клавишу секции, к которой относится товар с этим кодом;

з) нажать клавишу ИТ только для версии 05;

и) для программирования других кодов цен повторите действия перечислений в) – 3).

Для обнуления запрограммированного кода цены необходимо выполнить следующие действия:

а) ввести код цены товара, который надо обнулить;

б) нажать клавишу ИТ ;

в) нажать клавишу пи

г) нажать любую секционную клавишу.

Примечание - Для распечатки всех запрограммированных кодов цен товаров нажать клавишу <u>кц</u>.

Пример - Запрограммировать под кодом 1 товар ценой 5 рублей по первой секции.

Машина находится в режиме программирования кода цен «ПРГЦ?». Порядок нажатия клавиш следующий:

ИΤ

ИТ 1 ИТ ПИ 5 00 1ск

Примечание - Для версии модели 05 нажать клавишу На индикаторе отобразится:

-1 _ _ _ 5.00 На чековой ленте распечатается: КЦ1

1CK5.00

3.1.4 Программирование системных опций «ПРГС?»

Первоначальная установка системных опций осуществляется представителем сервисной службы. В данном режиме можно запрограммировать следующие системные опции:

- опция 0 – опция включения/отключения подсветки (0 – подсветка отключена, 1 – подсветка включена, но если на машине в течение 10 секунд не выполнялись никакие операции, то подсветка автоматически отключается, 2 – подсветка включена, но если на машине в течение 30 секунд не выполнялись никакие операции, то подсветка автоматически отключается, 3 – подсветка включена, но если на машине в течение 60 секунд не выполнялись никакие операции, то подсветка автоматически отключается, 4 – подсветка постоянно включена). При отсутствии подсветки в индикаторе состояние опции 0 может быть любым;

- опция 1 – зарезервирована;

- опция 2 – режим короткого чека (0 – чек более чем на одну секцию (услугу), 1 – чек на одну секцию (услугу));

- опция 3 - гашение общих накоплений.

ВНИМАНИЕ: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОПЦИИ З ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ РЕЖИМОМ И ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НЕОБХОДИ-МОСТИ СПЕЦИАЛИСТОМ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ!

Для проведения общего гашения необходимо:

- выключить машину;

- снять шунтовой соединитель XS2 согласно 2.3;
- включить машину и установить опцию 3 в "1";
- оформить финансовый отчет с гашением;
- установить опцию 3 в "0";
- выключить машину и установить шунтовой соединитель XS2;

- опция 4 – опция разрешения/запрещения повтора покупки (услуги) после закрытия чека (0 – запрещен повтор покупки (услуги) после закрытия чека, 1 – после закрытия чека при нажатии секционной клавиши без

введения суммы покупки (услуги) повторяется последняя покупка (услуга) предыдущего чека);

- опция 5 – опция печати контрольной ленты из ЭКЛЗ (0 – контрольная лента не распечатывается перед проведением финансового (суточного) отчета с гашением «ОСГ1», 1- происходит печать контрольной ленты перед проведением «ОСГ1»);

- опция 6 – опция выбора типа печати (0 –обычный шрифт, 1 – мелкий шрифт);

- опция 7 – опция задания связанных отчетов (0 – при проведении гашения выполняется отчет «ОСГ1», 1 – после выполнения финансового (суточного) отчета с гашением «ОСГ1» автоматически выполняются отчет по кассирам «ОСГ2» и отчет по секциям «ОСГ3»);

- опция 8 - опция гашения остатка денег на начало дня (0 – после проведения закрытия смены сумма переходит в остаток на начало дня, 1 - в начале новой смены остаток гасится).

Примечание – Опция 8 используется только для машины версии модели 07.

Исходное значение опций следующее:

опция 0 - 0	опция 5 - 0
опция 1 - 1	опция 6 - 0
опция 2 - 0	опция 7 - 0
опция 3 - 0	опция 8 - 0
опция 4 - 0	

Для программирования системных опций выполнить следующие действия:

а) выбрать режим программирования системных опций «ПРГС?»;

б) нажать клавишу ИТ , на индикаторе отобразится:

ОП 1 у ,

где у – значение опции 1;

в) с цифровой клавиатуры ввести номер опции, значение которой необходимо изменить, на индикаторе отобразится: ОП n ,

где n – номер опции;

г) нажать клавишу ит , на индикаторе отобразится: ОП n y ,

где n – номер опции;

у – текущее значение опции;

д) нажать клавишу ПИ , на индикаторе отобразится: ОП =

е) ввести требуемое значение опции;

ж) для изменения значений других опций повторить действия перечислений в) – е). Для распечатки всех опций нажать клавишу

ИТ.

Пример - Запрограммировать режим повтора покупки (услуги) после закрытия чека (опция 4 -значение «1»).

Машина находится в режиме программирования системных опций «ПРГС?».

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ	4	ИТ	ПИ	1	ИТ			
На индикаторе отобразится: ОП 1								

На чековой ленте распечатается список всех опций и их значений в виле.

1

СПИСОК ОПЦИЙ					
0	0				
1	1				
2	0				
3	0				
4	1				
5	0				
6	0				
7	0				
8	0				

3.1.5 Программирование паролей

В машине предусмотрена возможность перепрограммировать пароли режимов работы. По умолчанию запрограммированы следующие пароли:

режим 1 (?) - пароль 000000;

режим 2 (?) - пароль 100000;

режим 3 («ОБГ?») - пароль 000000;

режим 4 («ОСГ?») - пароль 000000;

режим 5 («ПРГ?») - пароль 000000.

Для смены пароля выполнить следующие действия:

а) выбрать режим программирования паролей «ПРГП?»;

б) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится:

1 000000

в) с цифровой клавиатуры ввести необходимый номер режима. На индикаторе отобразится <u>текущ</u>ий пароль соответствующего режима;

г) нажать клавишу . На индикаторе слева высветится символ «=»;

д) ввести с цифровой клавиатуры новое шестиразрядное значение пароля;

е) повторить действия в) – д) для других режимов;

ж) нажать клавишу Рж для выхода из режима программирования.

3.1.6 Программирование даты

Программирование даты может быть выполнено непосредственно после гашения машины.

ВНИМАНИЕ: ПОСТАРАЙТЕСЬ НЕ ОШИБАТЬСЯ ПРИ ВВОДЕ ДАТЫ, ТАК КАК ПРИ ЭТОМ ВВЕДЕННАЯ ДАТА ЗАНОСИТСЯ В ФИСКАЛЬНУЮ ПАМЯТЬ ПРИ ГАШЕНИИ!

Программирование осуществляется следующим образом:

а) выбрать режим про<u>грам</u>мирования даты «ПРГd?»;

б) нажать клавишу ИТ

в) нажать клавишу

пи ;

г) ввести дату в формате: ДД ММ ГГГГ,

где ДД - число,

ММ - месяц,

ГГГГ - год;

д) нажать клавишу ИТ

На печать будет выведено следующее сообщение:

ПОВТОРИТЕ

ВВОД ДАТЫ

е) повторить ввод даты (действия перечислений в) – д)).

При вводе новой даты меньше даты, занесенной в фискальную память, раздается звуковой сигнал и на индикатор будет выведена прежняя дата. Повторить ввод правильной даты (действия в) – д)).

Машина запрашивает новый ввод даты до тех пор, пока не совпадут две последовательно введенные даты. После чего дата заносится в память машины.

3.1.7 Программирование секций (услуг)

Режим программирования секций (услуг) позволяет запрограммировать закрытие/открытие секций (услуг) и наименование секций (услуг).

Если машина работает в сфере торговли:

а) выбрать режим программирования секций «ПРГСЕ?»;

б) нажать клавишу <u>ит</u>. На индикаторе отобразится: СЕ 1 у , где у – значение секции (0 - секция открыта, 1 – секция закрыта).

Если машина работает в сфере услуг:

а) выбрать режим программирования услуг «ПРГУС?»;

б) нажать клавишу <u>ит</u>. На индикаторе отобразится: УС 1 у , где у – значение услуги (0 - услуга открыта, 1 – услуга закрыта).

Для программирования закрытия секций (услуг) выполнить следующие действия: а) нажать клавишу секции (услуги) 1ск 4ск

б) нажать клавишу ^{ПИ}. На индикаторе отобразится: для сферы торговли: CE N= у , где N – номер секции,

у – значение секции;

для сферы услуг: УС N= у , где N – номер услуги,

у – значение услуги;

в) ввести новое значение состояния секции (услуги) 0 или 1 (0секция (услуга) открыта, 1-секция (услуга) закрыта). На индикаторе отобразится:

для сферы торговли: CE N z где z – новое значение секции; для сферы услуги: УС N z

где z – новое значение услуги.

Для программирования наименования секции (услуги) выполнить следующие действия:

а) нажать клавишу секции (услуги) 1ск ... 4ск ;

б) нажать клавишу ПовЧ, на индикаторе отобразится: для сферы торговли: СЕ NH у, где N – номер секции,

у – значение секции (секция открыта или закрыта); для сферы услуг: УС NH у , где N – номер услуги,

у – значение услуги (секция (услуга) открыта или закрыта);

 в) нажать клавишу для сферы торговли:
 СЕ NБ у для сферы услуг:
 УС NБ у

Последовательно набрать коды символов наименования секции (услуги).

Примечания

1 Для машины версии модели 07 после нажатия клавиши индикаторе отобразится: для сферы торговли: СЕ Н.Б или для сферы услуг: УС Н.Б Последовательно набрать коды симво-

лов наименования секции (услуги).

2 Если необходимо ввести цифры (0,1...9), то нажать клавишу _{1ск} и набрать необходимые цифры;

е) нажать клавишу ит для завершения программирования. На печать будет выведено значение секции (услуги) и ее наименование. На индикаторе отобразится: СЕ 1 0 (для сферы торговли) Примечание - В режиме программирования наименования секции отсутствует возможность корректировки введенной информации. Для изменения наименования секции повторить действия перечислений а) – е).

Распечатать список всех секций (услуг) и их значений можно по нажатию клавиши ИТ .

Пример – Запрограммировать наименование секции 3 «ХЛЕБ», закрыть секцию 4 и распечатать значения всех секций.

Машина работает в сфере торговли и находится в режиме программирования секций «ПРГСЕ?».

Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ	Зск	ПовЧ	1ск	2	1	1	1	0	5	0	1
ИТ	4ск	ПИ	1 I	4T							

Примечание – Для машины версии модели 07 в приведенном примере клавишу 1^{ск} нажимать не надо.

На индикаторе отобразится: СЕ 4 1

На чековой ленте распечатается:

CI	ΙИС	ОК СЕКЦИЙ
1	=	0
2	=	0
3	=	0
XJ	ΙЕБ	
4	=	1

или:

3.1.8 Программирование разрядности вводимых сумм

Программирование осуществляется следующим образом:

а) выбрать режим программирования разрядов «ПРГР?»;

б) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится: РАЗ 7

где 7 - количество разрядов вводимых сумм (по умолчанию);

в) нажать клавишу ПИ . На индикаторе отобразится: PA3 =

г) ввести новое количество разрядов, используя цифровые клавиши от 1 до 7;

д) нажать клавишу ИТ для завершения программирования.

Пример - Запрограммировать 5 разрядов вводимых сумм.

Машина находится в режиме программирования разрядов вводимых сумм «ПРГР?». Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ ПИ 5 ИТ

На индикаторе отобразится: РАЗ 5

3.1.9 Программирование налогов «ПРГПЦ ?»

В данном режиме осуществляется программирование четырех налогов (в процентах) и их наименований.

Примечание – При программировании налоговых ставок в случае вывода на печать сообщения «Проведите гашение» необходимо провести дополнительно гашение по операторам и секциям (услугам).

Выбрать режим программирования налогов «ПРГПЦ?». Нажать клавишу ит . На индикаторе отобразится: ПРГПЦ

Для программирования налогов выполнить следующие действия:

а) ввести номер налога, значение которого необходимо запрограммировать или изменить по одной из клавиши $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$... $\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$.

На индикаторе отобразится: n уу.уу, _____ где n - номер налога;

уу.уу - текущее значение налога;

б) нажать клавишу пи ;

в) ввести с помощью цифровой клавиатуры значение налога в процентах и нажать клавишу ит , на индикаторе отобразится: Н.Н (вид налога: Н.Н – начисляемый налог, В.Н – выделяемый налог);

г) нажатием клавищи пи выбрать необходимый вид налога;

д) нажать клавишу <u>ит</u> для завершения программирования налога. На индикаторе отобразится: ПРГПЦ

На чековой ленте распечатается запрограммированный налог в виде: НАЧИСЛЯЕМЫЙ %

% n.....yy.yy ,

где n - номер налога;

уу.уу - текущее значение налога.

Если необходимо запрограммировать другие налоги, повторить действия перечислений а) – д).

Если необходимо обнулить уже запрограммированный налог, выполнить следующие действия:

а) ввести номер запрограммированного налога, который необходимо обнулить, по одной из клавиш 0 ... 3 .

На индикаторе отобразится: п уу.уу,

где п - номер налога;

уу.уу - текущее значени<u>е нал</u>ога;

б) нажать клавишу

в) нажать клавишу ИТ

г) нажать клавишу ИТ для завершения программирования налога.

На индикаторе отобразится: ПРГПЦ

На чековой ленте распечатается запрограммированный налог в виде: НАЧИСЛЯЕМЫЙ %

% n.....0.00 ,

где п - номер налога.

Для программирования наименования налога выполнить следующие действия:

а) ввести номер налога, наименование которого необходимо запрограммировать, по одной из клавиши $0 \dots 3$. На индикаторе отобразится: n yy.yy ,

где n - номер налога;

уу.уу - текущее значение налога;

б) нажать клавишу ПовЧ, на индикаторе отобразится: n H, где n - номер налога;

в) нажать клавишу ^{1ск}, на индикаторе отобразится: п Б и последовательно набрать коды символов наименования налога (4 знака).

Примечания

1 Для машины версии модели 07 после нажатия клавиши на индикаторе отобразится: n H.Б Последовательно набрать коды символов наименования налога (4 знака).

2 Если необходимо набрать цифры, то нажать клавишу 1ск

г) нажать клавишу <u>ит</u> для завершения программирования наименования налога. На индикаторе отобразится: ПРГПЦ

На чековой ленте распечатается запрограммированный налог в виде: % п.....УУУУУ,

где n - номер налога;

УУУУ - наименование налога.

Если необходимо запрограммировать наименования других налогов, повторить действия перечислений а) – г).

Примечание – В режиме программирования наименований налогов отсутствует возможность корректировки введенной информации. Для изменения запрограммированного наименования налога повторить действия перечислений а) – г).

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ НЕОБХОДИМО РАСПЕЧАТАТЬ ВСЕ ЗА-ПРОГРАММИРОВАННЫЕ НАЛОГИ, НАЖАТЬ КЛАВИШУ . !

Пример - Запрограммировать и распечатать набор налогов: (%)0 = 1 % (начисляемый), (%)2 = 10 % (выделяемый), (%)1 = 5 % (начисляемый), (%)3 = 20 % (выделяемый) и наименование налога 3 «НДС».

Машина находится в режиме программирования «ПРГПЦ?».

Порядок нажатия клавиш следующий:

Hop/dok huxurny khubhili chedyloiiini.
ИТ 0 ПИ 1 00 ИТ ИТ 1 ПИ 5 00 ИТ ИТ
2 ПИ 1 0 00 ИТ ПИ ИТ 3 ПИ 2 0 00
ИТ ПИ ИТ З ПовЧ 1ск 1 3 0 4 1 7
ИТ .
Примечание – Для машины версии модели 07 в приведенном приме-
ре клавишу 1ск нажимать не надо.
На чековой ленте распечатается:
НАЧИСЛЯЕМЫЙ %
% 01.00
НАЧИСЛЯЕМЫИ %
% 1
ВЫДЕЛЯЕМЫИ %
% 210.00
ВЫДЕЛЯЕМЫИ %
% 320.00
$\begin{array}{c} HAYHCJJHEMDHM & 0 \\ N & 0 \\ N & 0 \end{array}$
$ \begin{array}{c} \% \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\$
$\begin{array}{c} \Pi A \Psi I \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0$
% 1
$\begin{array}{ccc} \mathbf{D}\mathbf{D}\mathbf{I}\mathbf{I}\mathbf{E}\mathbf{I}\mathbf{I}\mathbf{I}\mathbf{E}\mathbf{I}\mathbf{I}\mathbf{I}\mathbf{I}\mathbf{I}\mathbf{I}\mathbf{I} & \% \ \mathbf{Z} \\ 0\mathbf{Z} & 10 \ 0000 \\ \end{array}$
70210.0070 ВЫПЕЛЯЕМЫЙ $0/2$
$\begin{array}{c} \mathbf{D} \mathbf{D} \mathbf{D} \mathbf{D} \mathbf{U} \mathbf{D} \mathbf{U} \mathbf{D} \mathbf{U} \mathbf{D} \mathbf{U} \mathbf{U} \mathbf{U} \mathbf{U} \mathbf{U} \mathbf{U} \mathbf{U} U$
11дС20.00%

3.1.10 Программирование скидок «ПРГПС ?»

В данном режиме осуществляется программирование четырех скидок (в процентах).

Примечание – При программировании скидок, в случае вывода на печать сообщения «Проведите гашение», необходимо провести дополнительно гашение по операторам и секциям (услугам).

Для программирования скидок необходимо выполнить следующие действия:

а) выбрать режим программирования скидок «ПРГПС?»;

б) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится: ПРГПС

в) ввести номер скидки, значение которой необходимо запрограммировать или изменить, одной из клавиш 0 ... 3.

На индикаторе отобразится: n уу.уу,

где n - номер скидки;

уу.уу - текущее значение скидки;

ΠИ г) нажать клавишу

д) ввести с помощью цифровой клавиатуры значение скидки в процентах;

е) нажать клавишу | ИТ для завершения программирования. На индикаторе отобразится: ПРГПС

На чековой ленте распечатается запрограммированная скидка в виде: СКИДКА п yy.yy%

где n - номер скидки;

уу.уу - текущее значение скидки в процентах.

Если необходимо запрограммировать другие скидки, повторить действия перечислений в) – е).

Примечание - Если необходимо распечатать все запрограммированные скидки, нажать клавишу

Пример - Запрограммировать и распечатать набор скидок:

Скидка 0 = 1 %,

скидка 1 = 5 %,

скидка 2 = 10 %,

скидка 3 = 20 %.

Машина находится в режиме программирования скидок «ПРГПС?». Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ	0	ПИ	1	00	ИТ	1	ПИ	5	00	ИТ	2	ПИ
1	0	00	ИТ	3	ПИ	2	0	00	ИТ	-		

На чековой ленте распечатается:

		1
СКИДКА	0	1.00%
СКИДКА	1	5.00%
СКИДКА	2	10.00%
СКИДКА	3	20.00%
СТАВКИ (СКИД	ĮОК
СКИДКА	0	1.00%
СКИДКА	1	5.00%
СКИДКА	2	10.00%
СКИДКА	3	20.00%

3.1.11 Программирование наценок «ПРГПН ?»

В данном режиме осуществляется программирование четырех наценок (в процентах).

Примечание – При программировании наценок, в случае вывода на печать сообщения «Проведите гашение», необходимо провести дополнительно гашение по операторам и секциям (услугам).

Для программирования наценок выполнить следующие действия:

а) выбрать режим пр<u>ограм</u>мирования наценок «ПРГПН?»;

б) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится: ПРГПН

в) ввести номер наценки, значение которой необходимо запрограммировать или изменить, одной из клавиш 0 ... 3 .

На индикаторе отобразится: n уу.уу, где n - номер наценки;

де п - номер наценки,

уу.уу - текущее значение наценки;

г) нажать клавишу пи

д) ввести с помощью цифровой клавиатуры значение наценки в процентах;

е) нажать клавишу ит для завершения программирования. На индикаторе отобразится: ПРГПН

На чековой ленте распечатается запрограммированная наценка в виде: НАЦЕНКА n уу.уу%,

где n - номер наценки;

уу.уу - текущее значение наценки в процентах.

Если необходимо запрограммировать другие наценки, повторить действия перечислений в) – е).

Примечание - Если необходимо распечатать все запрограммированные наценки, нажать клавишу _____.

Пример - Запрограммировать и распечатать набор наценок:

Наценка 0 = 1 %,

Наценка 2 = 10 %, Наценка 3 = 20 %.

Наценка 1 = 5 %,

Машина находится в режиме программирования наценок «ПРГПН?». Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ	0	ПИ	1	00	ИТ	1	ПИ	5	00	ИТ	2	ПИ
1	0	00	ИТ	3	ПИ	2	0	00	ИТ	+		

На чековой ленте распечатается:

		1
НАЦЕНКА	0	1.00%
НАЦЕНКА	1	5.00%
НАЦЕНКА	2	10.00%
НАЦЕНКА	3	20.00%

СТАВКИ НАЦЕНОК						
НАЦЕНКА	0	1.00%				
НАЦЕНКА	1	5.00%				
НАЦЕНКА 2	2	10.00%				
НАЦЕНКА З	3	20.00%				

3.1.12 Программирование сферы применения машины (в сфере торговли или в сфере услуг) «Р.УС ?»

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПРОГРАММИРОВАНИЕМ СФЕРЫ ПРИ-МЕНЕНИЯ МАШИНЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ГАШЕНИЕ!

Для программирования сферы применения машины выполнить следующие действия:

а) выбрать режим программирования «Р.УС ?»;

б) нажать клавишу ИТ , на индикаторе отобразится: P.УС n ,

где n – тип сферы применения (0 – сфера торговли, 1 – сфера услуг);

в) нажать клавишу
 P.УС =

г) задать тип сферы применения машины: 0 – для сферы торговли, 1 – для сферы услуг;

д) нажать клавишу ИТ для завершения программирования.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИИ СФЕРЫ ПРИ-МЕНЕНИЯ МАШИНЫ СБРАСЫВАЕТСЯ НАИМЕНОВАНИЕ СЕКЦИИ (УСЛУГИ), А СОСТОЯНИЕ ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ СЕКЦИИ НЕ ИЗ-МЕНЯЕТСЯ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ НО-ВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ СЕКЦИИ (УСЛУГИ)!

3.2 Кассовый режим

Данный режим является основным режимом работы машины, в котором осуществляется оформление чеков при оплате или возврате товара (услуги).

После фискализации машины во всех документах, содержащих фискальные данные, за временем оформления документа печатается признак "Ф". После активизации ЭКЛЗ во всех печатаемых документах появляется дополнительные строки с регистрационным номером ЭКЛЗ, номером криптографического проверочного кода (далее – КПК) и значением КПК.

Для работы в кассовом режиме выполнить следующие действия:

а) последовательным нажатием клавиши _{РЖ} выбрать кассовый режим "?";

б) нажать клавишу ИТ , на индикаторе отобразится: П?

в) ввести пароль (по умолчанию пароль для первого кассира 000000, для второго - 100000). При правильном вводе пароля на индикаторе, в крайней правой позиции отобразится: 0.00

При неправильном вводе пароля подается звуковой сигнал и по окончании звукового сигнала на индикаторе отображается: П?

Ввести правильный пароль.

В кассовом режиме осуществляются следующие операции:

- ввод и печать количества товара (услуги);

- ввод и печать цены товара (услуги);

- ввод кода цены товара (услуги);

- повтор чека;

- вычисление сдачи;

- аннулирование платежей;

- возврат товара;

- повтор покупки (услуги);

- выплата из кассы;

- внесение в кассу;

- оформление и печать короткого чека;

- подсчет и печать промежуточного итога;

- выделение (начисление) налогов по установленным налоговым ставкам;

- вычисление скидок по установленным ставкам скидок;

- вычисление наценок по установленным ставкам наценок;

- просмотр текущей даты и времени;

- арифметические операции с помощью встроенного калькулятора.

Примечания

1 При оформлении в кассовом режиме покупок (услуг) на большие суммы, промежуточный итог или общая сумма покупок (услуг) может превышать разрядность более восьми. В данной ситуации на индикаторе в верхней части высвечиваются во всех разрядах штрихи и выводятся только младшие разряды итоговых сумм, на чековой ленте распечатываются истинные значения.

2 При вводе сумм, превышающих установленную разрядность, раздается постоянный звуковой сигнал. Нажать клавишу <u>С</u> и ввести правильную сумму покупки (услуги).

3.2.1 Оформление одной покупки

Для оформления чека на одну покупку:

a) ввести сумму покупки с цифровой клавиатуры (не более семи цифр);

б) нажать клавишу требуемой секции | 1ск |... | 4ск |;

в) нажать клавишу ит . На индикаторе отображается итоговая сумма по чеку.

Пример – Оформить чек на покупку стоимостью 6 рублей по второй секции.

Порядок нажатия клавиш следующий:

6 00 2ск ИТ

На индикаторе кассира отобразится:

6.00

На чековой ленте выводится следующая информация:

МАГАЗИН N123	- заголовок чека
ОП.0 К.N 1234567	- номер оператора и номер кассы
ИНН 123456789012	- идентификационный номер налогоплательщика
2СК 6.00	- номер секции и сумма покупки
ИТОГ 6.00	
ЭКЛЗ 0237250631	- регистрационный номер ЭКЛЗ
02/09/02	- дата оформления чека
13:23Ф ЧЕК 1	- время покупки, фискальный признак, номер чека
00000116 #036623	- номер КПК и значение КПК
СПАСИБО	- окончание чека

3.2.2 Оформление покупки с программируемыми налогами

При оформлении покупки с программируемым налогом выполнить следующие действия:

а) ввести сумму покупки;

б) нажать клавишу требуемой секции	1ск		4ск	;
в) нажать клавишу;		' 		Ъ
г) ввести номер налога (одной из клавиш	1 0		. 3);

д) нажать клавишу ИТ .

Пример - Оформить чек на покупку товаров стоимостью 10 рублей по первой секции с налогом 1 и 20 рублей по второй секции с налогом 3.

Порядок нажатия клавиш следующий:



На чековой ленте выводится следующая информация:

МАГАЗИН N123 ОП.0 К.N 1234567 ИНН 123456789012 1СК10.00 % 15.00% +(%)0.50 2СК20.00 НДС3.33	 налог в процентах и наименование налога вид и сумма налоговой ставки
ИТОГ30.50 ЭКЛЗ 0237250631 02/09/02 13:23Ф ЧЕК 2 00000117 #048881 СПАСИБО	- общая сумма покупки

3.2.3 Оформление покупки со скидкой

При оформлении покупки с программируемой скидкой выполнить следующие действия:

а) ввести сумму покупки;

		-		
б)	нажать клавишу требуемой секции	1ск	 4ск	;

в) нажать клавишу 📋 🚦 ;

г) ввести номер скидки (одну из клавиш 0

д) нажать клавишу ИТ.

Примечание – Если покупка, на которую оформляется скидка, облагается налогом, то сначала оформляется скидка, а затем вычисляется налог.

Пример - Оформить чек на покупку стоимостью 10 рублей по первой секции с налогом 2 и запрограммированной скидкой 1.

	Поряд	<u>цок на</u>	жатия	клави	иш сле	дующ	и <u>й:</u>	
1	0	00	1ск	-	1		2	ИТ

На индикаторе отобразится:

9.50

);

3

•••

На чековой ленте выводится следующая информация:

MALASHH N123	
ОП.0 К.N 1234567	
ИНН 123456789012	
1СК 10.00	
СКИДКА 1 5.00%	- скидка в процентах
	- сумма в процентах скидки
% 2 10.00%	- налоговая ставка в процентах
B.H	- вид и сумма налоговой ставки

ИТОГ9.50 ЭКЛЗ 0237250631 02/09/02	- общая сумма покупки
13:24Ф ЧЕК 3	
00000118 #034768	
СПАСИБО	

3.2.4 Оформление покупки с наценкой

При оформлении покупки с программируемой наценкой выполнить следующие действия:

а) ввести сумму покупки;



д) нажать клавишу ИТ .

Примечание – Если покупка, на которую оформляется наценка, облагается налогом, то сначала оформляется наценка, а затем вычисляется налог.

Пример - Оформить чек на покупку стоимостью 10 рублей по третьей секции с налогом 0 и запрограммированной наценкой 1.

Порядок нажатия клавиш следующий:



На индикаторе отобразится:

10.61

На чековой ленте выводится следующая информация:

МАГАЗИН N123	
ОП.0 К.N 1234567	
ИНН 123456789012	
ХЛЕБ	
3CK10.00	
НАЦЕНКА1 5.00%	- наценка в процентах
+	- сумма наценки
% 0	- налоговая ставка в процентах
$+(\%) \dots \dots \dots \dots 0.11$	- вид налога и сумма налоговой ставки
ИТОГ10.61	 общая сумма покупки
ЭКЛЗ 0237250631	
02/09/02	
13:24Ф ЧЕК 4	
00000119 #013054	
СПАСИБО	

3.2.5 Оформление чека на несколько покупок

В одном чеке можно оформить несколько покупок, как по одной секции, так и по разным секциям. Оформление каждой покупки выполняется аналогично 3.2.1 или 3.2.2.

Пример – Оформить чек на покупку товаров стоимостью 12 рублей по первой секции и 20 рублей по второй секции.

Порядок нажатия клавиш следующий:



На чековой ленте выводится следующая информация:

МАГАЗИН N123		
ОП.0 К.N 1234567		
ИНН 123456789012		
1СК 12.00		
2СК 20.00		
ИТОГ		
ЭКЛЗ 0237250631		
02/09/02		
13:25Ф ЧЕК 5		
00000120 #030049		
СПАСИБО		

ВНИМАНИЕ: В ОДНОМ ЧЕКЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОКУПОК ОТВОДИТСЯ НЕ БОЛЕЕ 20 СТРОК (ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ПРОВОДИМЫХ ОПЕРАЦИЙ: ПОКУПКА, ПОКУПКА С НАЛОГОМ, ПОКУПКА С КО-ЛИЧЕСТВОМ ТОВАРА, АННУЛЯЦИЯ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ; НАЛИЧИЯ НАИМЕНОВАНИЯ СЕКЦИЙ И Т.П.)!

При попытке оформить покупки большим количеством строк раздается звуковой сигнал, в верхней части индикатора с обозначением «ОШ» (ошибка) появится горизонтальная черта "-" и машина блокируется. Необходимо нажать клавишу С , закрыть чек нажатием клавиши ит , остальные покупки оформить следующим чеком.

3.2.6 Оформление чека на некоторое количество товара

Для оформления чека на некоторое количество товара:

a) ввести с клавиатуры числовое значение количества товара (целое или дробное число до двух цифр после точки);

б) нажать клавишу 🛛 * ;

в) ввести цену единицы товара;
г) нажать требуемую секционную клавишу 1ск

Пример - Оформить чек на покупку стоимостью 50 рублей на три единицы товара каждый по второй секции.

4ск

Порядок нажатия клавиш следующий:



На индикаторе отобразится:

150.00

На чековой ленте выводится следующая информация:

МАГАЗИН N123	
ОП.0 К.N 1234567	
ИНН 123456789012	
*3.00	- количество товара
50.00	- цена единицы товара
2СК 150.00	- сумма покупки
ИТОГ150.00	
ЭКЛЗ 0237250631	
02/09/02	
13:25Ф ЧЕК б	
00000121 #054707	
СПАСИБО	

3.2.7 Оформление чека с использованием кодов цен

Продажа товаров, запрограммированных с помощью кодов цен (КЦ), осуществляется следующим образом:

а) нажать клавишу ΚЦ

б) ввести с помощью цифровой клавиатуры запрограммированный код цены товара (000 – 999<u>или</u> 00-99);

ИТ в) нажать клавишу

Примечание – При вводе незапрограммированного кода цены раздается звуковой сигнал и в верхней части индикатора с обозначением «ОШ» (ошибка) появится горизонтальная черта "-". Нажать клавишу И С ввести запрограммированный код цены;

ИΤ г) для закрытия чека нажать клавишу

Если необходимо пробить чек не на единицу товара с кодом цены, а на какое-то его количество, выполнить следующие действия:

а) ввести количество товара;

- б) нажать клавишу ΚЦ ;
- в) нажать клавишу

г) ввести код цены;

ИΤ д) нажать клавишу

е) для закрытия чека нажать клавишу ИТ

Привязка кодов цен к товару осуществляется в режиме программирования. Программируется цена товара и секция, в которой будет продаваться этот товар.

Пример – Оформить чек на покупку товара с кодом цены 1 по первой секции. Порядок нажатия клавиш следующий:

КЦ	1	ИТ	ИТ

На индикаторе отобразится цена запрограммированного товара:

—	
5.00	
На чековой лен	те выводится следующая информация:
МАГАЗИН N123	
ОП.0 К.N 1234567	
ИНН 123456789012	
1СК5.00	
ИТОГ5.00	- общая сумма покупки
ЭКЛЗ 0237250631	
02/09/02	
13:28Ф ЧЕК 7	
00000122 #031249	
СПАСИБО	

3.2.8 Подсчет промежуточных итогов

Данная операция осуществляет подсчет и печать промежуточного итога.

При оформлении чека на несколько покупок промежуточный итог по сумме этих покупок можно получить при нажатии клавиши <u>пи</u>.Сумма промежуточного итога выводится на индикатор и печать.

ВНИМАНИЕ: В РЕЖИМЕ КОРОТКОГО ЧЕКА ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМЕЖУТОЧНОМ ИТОГЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ИНДИКА-ТОРЕ, А НА ЛЕНТЕ НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ!

Примеры

1 Оформить чек на покупку товаров стоимостью 12 рублей по второй секции и 25 рублей по первой секции с промежуточным итогом по чеку.

Порядок нажатия клавиш следующий:

1		2		00		2ск	2		5		00		1ск	ПИ		ИТ	
---	--	---	--	----	--	-----	---	--	---	--	----	--	-----	----	--	----	--

На индикаторе отобразится:

37.00

МАГАЗИН N123	
ОП.0 К.N 1234567	
ИНН 123456789012	
2СК12.00	
1СК25.00	
П.ИТ	- сумма промежуточного итога
ИТОГ	
ЭКЛЗ 0237250631	
02/09/02	
13:28Ф ЧЕК 8	
00000123 #064915	
СПАСИБО	
2.01	•

2 Оформить чек на покупку товаров стоимостью 25 рублей по первой секции, 50 рублей по третьей секции, с промежуточным итогом по чеку и начислением запрограммированной скидки 1 на общую сумму покупки.

Порядок нажатия клавиш следующий:



На индикаторе отобразится:

71.25

На чековой ленте выводится следующая информация:

МАГАЗИН N123	
ОП.0 К.N 1234567	
ИНН 123456789012	
1СК25.00	
ХЛЕБ	
ЗСК	
П.ИТ75.00	- сумма промежуточного итога
СКИДКА 1 5.00%	
3.75	- сумма запрограммированной скидки
ИТОГ71.25	
ЭКЛЗ 0237250631	
02/09/02	
13:28Ф ЧЕК 9	
00000124 #013592	
СПАСИБО	

3.2.9 Вычисление сдачи

Сумма, вносимая покупателем для оплаты, вводится с клавиатуры непосредственно перед нажатием клавиши ИТ. Если покупатель вносит

достаточное количество денег для оплаты покупки, то машина вычисляет сдачу, печатает и выводит ее на индикатор. Если денежная сумма, вносимая покупателем, меньше общей суммы по чеку, то машина подает звуковой сигнал. Нажать клавишу <u>с</u>. Кассир должен ввести с клавиатуры новую сумму, достаточную для оплаты покупки.

ВНИМАНИЕ: В РЕЖИМЕ КОРОТКОГО ЧЕКА СУММА СДАЧИ ОТОБРАЖАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ИНДИКАТОРЕ, А НА ЛЕНТЕ НЕ ПЕ-ЧАТАЕТСЯ! ПРИ ПОПЫТКЕ ВВЕСТИ СУММУ СДАЧИ, ПРЕВЫ-ШАЮЩУЮ 7 РАЗРЯДОВ, РАЗДАЕТСЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ИНДИКАТОРА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ «ОШ» (ОШИБ-КА) ПОЯВИТСЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЧЕРТА "-" И МАШИНА БЛОКИ-РУЕТСЯ. НЕОБХОДИМО НАЖАТЬ КЛАВИШУ СБРОСА С , ЗА-КРЫТЬ ЧЕК КЛАВИШЕЙ ИТ . СДАЧА В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫ-ЧИСЛЯЕТСЯ.

Пример – Оформить чек на покупку стоимостью 50 рублей по второй секции и вычислить сдачу с учетом того, что покупатель внес 100 рублей.

Порядок нажатия клавиш следующий:

5	0	00	2ск	1	00	00	ИТ
---	---	----	-----	---	----	----	----

На индикаторе отобразится:

50.00

На чековой ленте выводится следующая информация:

МАГАЗИН N123	
ОП.0 К.N 1234567	
ИНН 123456789012	
2СК 50.00	
BHECEHO:	
100.00	- сумма, вносимая покупателем
СДАЧА:	
	- сумма сдачи
ИТОГ50.00	
ЭКЛЗ 0237250631	
02/09/02	
13:38Ф ЧЕК 10	
00000125 #012966	
СПАСИБО	

3.2.10 Повтор покупки

После оформления покупки (до закрытия чека) нажатие любой секционной клавиши без предварительного набора на клавиатуре цены товара позволяет оформить продажу другого товара по той же цене в любой секции.

После закрытия чека (при установке опции 4 в «1») нажатие любой секционной клавиши без предварительного набора на клавиатуре цены товара позволяет оформить продажу другого товара по любой секции по цене последней покупки в предыдущем чеке, если последняя операция предыдущего чека не была операцией аннулирования или вычисления сдачи.

Примеры

1 Оформить чек на покупку товара стоимостью 12 рублей по первой секции и другого товара по той же цене и секции.

Порядок нажатия клавиш следующий:



На индикаторе отобразится:

24.00

На чековой ленте выводится следующая информация:

МАГАЗИН N123
ОП.0 К.N 1234567
ИНН 123456789012
1СК12.00
1СК12.00
ИТОГ24.00
ЭКЛЗ 0237250631
02/09/02
13:40Ф ЧЕК 11
00000126 #001641
СПАСИБО

2 Оформить продажу товара по цене последней покупки предыдущего чека по первой секции.

Порядок нажатия клавиш следующий:

1ск	ИТ	
-----	----	--

3.2.11 Аннулирование денежных сумм

Данная операция служит для аннулирования всей суммы, пробитой ранее на чеке, или ее части до закрытия чека. Если необходимо аннулировать часть суммы после оформления покупки (например, по пункту 3.2.1 или по пункту 3.2.2) до закрытия чека, то выполнить следующие действия:

а) нажать клавишу $\begin{bmatrix} B3 \\ AH \end{bmatrix}$, на индикаторе отобразится:

AHH 0.00

б) ввести аннулируемую сумму;

в) нажать секционную клавишу, по которой была пробита аннулируемая сумма;

г) если необходимо аннулировать налог, то нажать клавишу ____ и одну из клавиш $\begin{bmatrix} 0 \\ ... \end{bmatrix}$;

д) нажать клавишу ит .

Если необходимо аннулировать весь чек, то:

а) нажать клавишу
 в ан индикаторе отобразится: АНН 0.00
 б) нажать клавишу
 ит

При аннуляции покупки, оформленной с использованием кода цены, выполнить следующие дей<u>ствия</u>:

а) нажать клавишу
 ВЗ АН
 <l

AHH 0.00

в) ввести цифровыми клавишами код товара;

г) нажать клавишу	ИТ	
д) нажать клавишу	ИТ	

Примечание – Если в чеке была оформлена покупка на некоторое количество товара по коду цены и надо аннулировать только одну единицу товара по этому коду цены, то выполнить действия перечислений а) – д). Для аннуляции некоторого количества товара по коду цены после нажатия клавиши B_{AH}^{3} цифровыми клавишами набрать количество товара, нажать клавишу * и затем выполнить действия перечислений а) – д).

Примеры

1 Оформить чек на покупку товаров стоимостью 100 рублей по первой секции, 200 рублей по второй секции и аннулировать 5 рублей по первой секции.

Порядок нажатия клавиш следующий:

На индикаторе отобразится:

295.00

На чековой ленте выводится следующая информация:

МАГАЗИН N123	
ОП.0 К.N 0000001	
ИНН 123456789012	
1CK100.00	
2СК	
АННУЛЯЦИЯ	
1СК 5.00	- аннулируемая сумма
ИТОГ	
ЭКЛЗ 0237250631	
02/09/02	
13:46Ф ЧЕК 13	
00000128 #064469	

2 Оформить чек на покупку товаров стоимостью 100 рублей с налогом 1 по первой секции, 200 рублей с налогом 3 по второй секции и аннулировать 5 рублей по первой секции с налогом 1.

Порядок нажатия клавиш следующий:

1	00	00	1ск		1	2	00	00	2ск	3	B3 AH
5	00	1ск		1	ИТ						

На индикаторе отобразится:

299.75

МАГАЗИН N123	
ОП.0 К.N 1234567	
ИНН 123456789012	
1CK 100.00	
% 1	
+(%) 5.00	
2CK 200.00	
НДС20.00%	
B.H	
АННУЛЯЦИЯ	
1CK 5.00	- аннулируемая сумма
% 1 5.00%	
+(%)0.25	
ИТОГ299.75 ЭКЛЗ 0237250631	

02/09/02 13:46Ф ЧЕК 14 00000129 #030049 СПАСИБО

3 Оформить чек на покупку товаров стоимостью 100 рублей по первой секции, 200 рублей по второй секции и аннулировать весь чек.

Порядок нажатия клавиш следующий:

1 00 00 1ск 2 00 00 2ск ВЗ Ан	ИТ
----------------------------------	----

На индикаторе отобразится: 0.00

На чековой ленте выводится следующая информация:

МАГАЗИН N123
ОП.0 К.N 1234567
ИНН 123456789012
1CK100.00
2CK
ДОК. АННУЛИРОВАН

3.2.12 Возврат товара

Данная операция служит для выплаты из секции денежных сумм на сумму не более чем наличных денег в кассе.

Чтобы сделать возврат покупки выполнить следующие действия:

а) нажать клавишу ВЗ , на индикаторе отобразится:

BO3B 0.00

б) ввести сумму возврата и номер секции.

AH

Пример - Сделать выплату на 55 рублей из первой секции.

Порядок нажатия клавиш следующий:

В3 АН 5 5 00 1ск

На индикаторе отобразится:

55.00

1

МАГАЗИН N123	
ОП.0 К.N 1234567	
ИНН 123456789012	
BO3BPAT	
1СК 55.00	- сумма возврата
ЭКЛЗ 0237250631	
02/09/02	
13:56 ЧЕК 15	
00000130 #004762	
СПАСИБО	

Примечание – Так как чек возврата не является фискальным документом согласно «Типовых правил эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением», то все возвраты в течении смены оформляются актом с приложением чеков покупки и указанием налоговых ставок по проведенным возвратам.

3.2.13 Внесение в кассу Данная операция служит для внесения в кассу наличных денег. Чтобы внести в кассу наличные, выполнить следующие действия: а) нажать клавишу . На индикаторе отобразится: +BHEC б) ввести сумму, вно<u>симу</u>ю в кассу; ИΤ в) нажать клавишу Пример - Внести в кассу 100 рублей. Порядок нажатия клавиш следующий: 00 00 ИΤ На индикаторе отобразится: 100.00 На чековой ленте выводится следующая информация: МАГАЗИН N123 ОП.0 К.N 1234567 ИНН 123456789012 ВНЕСЕНИЕ В КАССУ 100.00 - сумма, внесенная в кассу 02/09/02 13:56 ЧЕК 16 СПАСИБО

3.2.14 Выплата из кассы

Данная операция служит для выплаты из кассы наличных денег.

Для оформления выплаты из кассы выполнить следующие действия:

а) нажать клавишу _ , на индикаторе отобразится:

ВЫП 0.00

б) ввести необходимую сумму;

в) нажать клавишу ИТ

Пример - Выплатить из кассы 50 рублей.

Порядок нажатия клавиш следующий:



На индикаторе отобразится: 50.00

МАГАЗИН N123 ОП.0 К.N 1234567 ИНН 123456789012 ВЫПЛАТА ИЗ КАССЫ 50.00 02/09/02 13:56 ЧЕК 17 СПАСИБО

- сумма выплаты из кассы

3.2.15 Повтор чека

Данная операция позволяет повторить один раз печать предыдущего чека, нажатием клавиши ПовЧ в случае плохого качества печати, обрыве ленты и т.п.

При выполнении этой операции накопления по кассе не происходит, номер чека и время остается таким же, как и в предыдущем чеке.

Пример - Предыдущий чек необходимо повторить.

Порядок нажатия клавиш следующий: Повч

На индикаторе отобразится итоговая сумма предыдущего чека: 50.00

На чековой ленте печатается следующая информация:



3.2.16 Арифметические операции с помощью встроенного калькулятора

Данная операция переводит машину в режим обычного калькулятора, в котором не происходит никаких накоплений по кассе и печати чеков. При необходимости имеется возможность выводить на печать арифметические действия и их результаты.

Для входа в режим работы калькулятора необходимо нажать клавишу клк .

В верхней части индикатора с обозначением «КЛ» (калькулятор) появится горизонтальная черта "-" и отобразится: _

0

Калькулятор выполняет следующие арифметические действия:

сложение (клавиша +);

умножение (клавиша *);

вычитание (клавиша _).

Операции осуществляются в порядке набора. При этом клавиша ит соответствует клавише = стандартного калькулятора.

Машина в режиме калькулятора позволяет:

а) печатать на чековой ленте последовательность арифметических действий и их результатов (нажать клавишу Повч, в верхней части индикатора с обозначением «КЦ» появится горизонтальная черта).

На каждой строке печатается знак действия и число, набранное на клавиатуре, перед первым набираемым числом вводить знак арифметического действия не следует, после выполнения каждого действия на последующей строке печатается знак "=" и сумма вычислений, после нажатия клавиши ит на последующей строке также печатается знак "=" и сумма вычислений;

б) отключать печать на чековой ленте последовательности арифметических действий и их результатов (повторно нажать клавишу Повч);

в) отменять последнее действие или число в случае ошибочного набора (нажать клавишу С);

г) сбрасывать всю накопленную калькулятором сумму (повторно нажать клавишу С).

Для выхода из режима калькулятора нажать клавишу клк при этом на чековой ленте печатается заголовок чека.

Пример - Выполнить с помощью встроенного калькулятора и напечатать на чековой ленте следующие вычисления:

45 + 45 - 78 - 7+ 5.

Порядок нажатия клавиш следующий:



На индикаторе отобразится:

10

45.
+
=
=
=
+ 5.
= 10.

3.2.17 Оформление и печать короткого чека

Режим короткого чека должен быть предварительно запрограммирован (опция 2 установлена в «1»).

Если машина работает на несколько секций, то этот режим позволяет при оформлении чека на покупку товаров по разным секциям пробивать отдельные чеки в каждую секцию с общим накоплением по всем пробитым чекам (вычисляется сумма всей покупки по нажатию клавиши <u>пи</u>).

Для закрытия последнего чека необходимо нажать клавишу ИТ

Пример - Оформить чек на покупку товаров стоимостью 70 рублей по первой секции, затем чек на 2 единицы товара по цене 55 рублей каждый по второй секции и вычислить сдачу с учетом того, что покупатель внес 500 рублей.

Порядок нажатия клавиш для оформления покупки по первой секции следующий:



На индикаторе отобразится: _

70.00

Полная распечатка первого чека производится после окончания оформления покупки по второй секции.

Порядок нажатия клавиш для оформления покупки по второй секции следующий:



110.0

Порядок нажатия клавиш для просмотра общей суммы покупки, вычисления сдачи и закрытия чека следующий:

ПИ	5	00	00	ИТ
----	---	----	----	----

На индикаторе отобразится:

320.00

На чековой ленте выводится полная распечатка первого и второго чека:

МАГАЗИН N123 ОП.0 К.N 1234567 ИНН 123456789012	МАГАЗИН N123 ОП.0 К.N 1234567 ИНН 123456789012 * 200
ICK/0.00	^{**} 2.00
ИТОГ70.00	2CK110.00
ЭКЛЗ 0237250631	
02/09/02	ИТОГ110.00
14:05Ф ЧЕК 18	ЭКЛЗ 0237250631
00000131 #046862	02/09/02
СПАСИБО	14:06 Ф ЧЕК 19
	00000132 #006610
	СПАСИБО

На печать информация о сумме промежуточного итога, а о сумме вычислении сдачи не выводится.

3.2.18 Просмотр текущего времени и текущей даты

В кассовом режиме можно просмотреть при необходимости текущее время и дату, если нет открытого чека. Для этого:

а) нажать клавишу * .

На индикаторе появляется текущее время в формате:

часы, минуты, секунды;

б) нажать клавишу _____.

На индикаторе появляется текущая дата в формате:

число, месяц, год.

Выход из режима просмотра даты и времени осуществляется при нажатии на любую операционную клавишу или на клавишу С.

3.2.19 Оформление нулевого чека

Для оформления нулевого чека нажать клавишу На индикаторе отобразится: _ ИТ .

0.00

На чековой ленте выводится следующая информация:

МАГАЗИН N123 ОП.0 К.N 1234567 ИНН 123456789012ИТОГ0.00 02/09/02 14:07Ф ЧЕК 20 СПАСИБО 3.2.20 Оформление услуги при работе машины в сфере услуг

Для работы машины в сфере услуг необходимо в режиме «ПРГ?» запрограммировать тип сферы услуг (пункт 3.1.12), установив «Р.УС» в значение «1». Все операции в кассовом режиме проводятся аналогично работе в сфере торговли.

Примечание – Перед перепрограммированием сферы применения машины необходимо провести гашение.

Пример – В режиме короткого чека (опция 2 в «1») оформить чек на услугу 1 по цене 50 рублей с налогом 0, на услугу 2 по цене 100 рублей с запрограммированной наценкой 2, вычислить промежуточный итог и вычислить сдачу с учетом того, что покупатель внес 500 рублей.

Порядок нажатия клавиш следующий:



3.3 Режим отчетов и гашений

Режим отчетов предназначен для формирования отчетных документов, в которых печатаются только данные, имеющие ненулевое значение. В машине предусмотрено несколько видов отчетов, печатаемых на чековой ленте.

Режим гашений предназначен для формирования отчетных документов, в которых печатаются только данные, имеющие ненулевое значение, с обнулением текущих денежных сумм в регистрах. При этом данная сумма заносится в несбрасываемый счетчик накоплений и фискальную память.

Для получения отчетов:

а) выбрать режим отчетов «ОБГ?» (отчет без гашения) или «ОСГ?» (отчет с гашением), используя клавишу РЖ;

б) нажать клавишу ИТ .

На индикаторе отобразится запрос на ввод пароля: П?

в) ввести пароль входа в выбранный режим отчета. При вводе правильного пароля происходит переход к выбору вида отчета.

На индикаторе отобразится: ОБГ1? или ОСГ1?

г) клавишей 🛛 пи 🛛 выбрать необходимый вид отчета.

На индикаторе с каждым нажатием клавиши пи появляются сообщения, обозначающие вид отчета:

ОБГ 1? или ОСГ 1? - финансовый (суточный) отчет;

ОБГ 2? или ОСГ 2? - отчет по кассирам;

ОБГ 3? или ОСГ 3? - отчет по секциям;

ОБГ 4? или ОСГ 4? - отчет по кодам цен;

ОБГ 5? или ОСГ 5? - отчет по информации ЭКЛЗ.

ВНИМАНИЕ: ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТА ПО КАССИРАМ И ПО СЕК-ЦИЯМ С ГАШЕНИЕМ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА С ГАШЕНИЕМ, ИНФОРМАЦИЯ ПО КОТО-РОМУ ЗАНОСИТСЯ В ФИСКАЛЬНУЮ ПАМЯТЬ!

д) нажать клавишу ит для подтверждения выбранного вида отчета.

3.3.1 Финансовый (суточный) отчет

В данном отчете отображается общая информация о всех кассовых операциях за день.

ВНИМАНИЕ: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СМЕНЫ ОГРАНИЧЕНА КАЛЕНДАРНЫМИ СУТКАМИ, Т.Е. СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ 24 ЧА-СОВ. МОМЕНТОМ НАЧАЛА ОТСЧЕТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СМЕНЫ СЧИТАЕТСЯ ОКОНЧАНИЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРВОГО ПЛА-ТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА ЗА СМЕНУ!

В случае превышения указанной выше продолжительности смены машина блокирует возможность оформления платежных документов до проведения финансового отчета с гашением.

Для получени<u>я отч</u>ета:

а) клавишей Рж выбрать режим отчета «ОБГ?» или «ОСГ?»;

б) нажать клавишу ит для подтверждения выбранного вида отчета, на индикаторе отобразится запрос на ввод пароля: П?

в) ввести пароль режима, на индикаторе отобразится:

ОБГ 1? или ОСГ <u>1</u>?

г) нажать клавишу ит . Происходит печать финансового (суточного) отчета.

Примечание - Если опция 5 установлена в значение «1» (печать контрольной ленты перед проведением финансового (суточного) отчета с гашением «ОСГ 1»), то при оформлении финансового (суточного) отчета с гашением происходит печать контрольной ленты, затем распечатается отчет «ОСГ 1?».

В режиме финансового отчета с гашением, в машине с фискальной памятью, информация о накоплениях заносится в устройство фискальной памяти. Во время печати данного отчета на индикаторе появляется сообщение о количестве свободных записей в фискальную память: ОС XXXX, где XXXX - количество свободных записей.

Если устройство фискальной памяти неисправно или не подключено, то в отчете с гашением на чековой ленте отпечатается:

НЕТ ФИС. ПАМЯТИ и гашение производиться не будет.

В случае если свободный объем фискальной памяти останется меньше 30 записей, на чековой ленте появится сообщение об этом:

ОСТАЛОСЬ

ХХ ФИС. ЗАПИСЕЙ,

где XX - количество свободных записей.

ВНИМАНИЕ: В РЕЖИМЕ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА С ГАШЕ-НИЕМ СЧЕТЧИКИ НАКОПЛЕНИЙ И КОЛИЧЕСТВА ПРОВЕДЕННЫХ ГАШЕНИЙ НЕ СБРАСЫВАЮТСЯ!

Если ЭКЛЗ близка к заполнению (поле памяти ЭКЛЗ, предназначенное для регистрации кассовых операций, заполнено более чем на 90 %), финансовый отчет с гашением будет начинаться выводом на печать сообщения:

ЭКЛЗ БЛИЗКА

К ЗАПОЛНЕНИЮ

Пример - Сделать отчет с гашением «ОСГ 1?».

На чековой ленте печатается:

МАГАЗИН N123	
ОП. 0 К.N 1234567	
ИНН 123456789012	
ЭКЛЗ 0237250631	
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ	- налоговые ставки в процентах
% 0 1.00%	
% 1 5.00%	
% 2 10.00%	
НДС 20.00%	
ОТЧЕТ	
ФИНАНСОВЫЙ	

ГАШЕНИЕ	
ОСТАТОК НА Н.ДНЯ	
ВНЕСЕНИЕ В КАССУ	
100.00	- внесение в кассу
ВЫРУЧКА	
1212.61	
В ТОМ ЧИСЛЕ :	
% 00.11	- номер налога и сумма налоговой ставки
% 15.25	в рублях
% 2 0.86	15
НЛС 36.66	
СКИЛКИ	
4 25	- CVMM2 CKHIOK
напенки	- сумма скидок
	- сумма наценок
1	- количество выплат по возвратам
	- сумма выплат по возвратам
ВЫПЛАТ ИЗ КАССЫ	
1	- количество выплат
	- сумма выплат
ИТОГ 1207.61	- выручка с учетом внесений, выплат и возвратов
ЧЕК 20	- количество выбитых чеков
СЧИТ1	- количество считываний отчета
НАКОПЛЕНИЕ	
3382.61	 несбрасываемый счетчик накоплений
ИТОГ СМ.ПРОДАЖ	
1212.61	
ФИСКАЛЬНОЕ	-количество гашений, информация по которым
ГАШ2	заносится в фискальную память
02/09/02 19:12Ф	- дата и время оформления отчета

ЭКР 2102К	 итоги закрытия смены из ЭКЛЗ
ККМ 000001234567	- номер ККМ
ИНН 123456789012	
ЭКЛЗ 0237250631	- регистрационный номер ЭКЛЗ
ЗАКР.СМЕНЫ 0002	- номер смены, по которой оформляется отчет
02/09/02 19.12	
ΟΠΕΡΑΤΟΡΟΟ	
ПРОЛАЖА	
*1717.61	

*0.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *55.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *0.00 00000133 #034964

Примечание - В отчете формируются только те операции, которые выполнялись (в приведенном примере отображены все возможные операции).

3.3.2 Отчет по кассирам

Данный режим производит печать отчета для кассира на чековой ленте.

Выбрать режим отчета по кассирам «ОБГ 2?» или «ОСГ 2?», нажать клавишу ИТ . На индикаторе отображается:

ОБГ $\overline{2}$ ОП? или ОСГ2 ОП?,

где ОП ? - запрос о номере кассира.

Ввести номер кассира с помощью одной из цифровых клавиш $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Происходит печать "Отчета по кассирам" для данного кассира на чековой ленте.

Примечание – Если необходимо распечатать отчет по всем кассирам, вместо номера кассира нажать клавишу ИТ .

Пример - Сделать отчет с гашением по кассиру «0».

Машина находится в режиме «ОСГ 2?». Порядок нажатия клавиш следующий: ИТ 0

На индикаторе кассира отобразится: ОСГ 2 ОП.0

На чековой ленте печатается:

МАГАЗИН N123 К.N 1234567 ИНН 123456789012 ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ ГАШЕНИЕ КАССИР 0 ОСТАТОК НА Н.ДНЯ 0.00 ВНЕСЕНИЕ В КАССУ 100.00 ВЫРУЧКА 1212.61 В ТОМ ЧИСЛЕ :

% 00.11
% 1
% 2
НДС 36.66
СКИЛКИ
НАЦЕНКИ
ВОЗВРАТЫ
1
55.00
ВЫПЛАТ ИЗ КАССЫ
$\dots \dots 1$
50.00
ИТОГ
1207.61
ЧЕК 20
СЧИТ1
ГАШ2
НАКОПЛЕНИЕ
3382.61
02/09/02 19:20
* * * * * * * * * * * * * * * * *

Примечание - В отчете формируются только те операции, которые выполнялись.

3.3.3 Отчет по секциям (услугам)

В данном отчете отражается информация о продажах по одной из выбранной секции. Для получения отчета по секции выполнить следующие действия:

а) выбрать режим отчетов по секциям «ОБГ 3?» («ОСГ 3?»);

б) нажать клавишу ИТ .

На индикаторе отобразится следующая информация:

ОБГ 3 СЕ? или ОСГ 3 СЕ?,

где СЕ? - запрос о номере секции (услуги);

в) нажать требуемую секционную клавишу

1ск _____ 4ск ____.
вместо секционной кла-

Примечание – По нажатию клавиши ит вме виши происходит распечатка отчета по всем секциям.

Примеры

1 Сделать отчет по первой секции с гашением.

Машина находится в режиме «ОСГ 3?». Порядок нажатия клавиш

следующий: ИТ

1ск

На печать выводится информация в следующем виде:

МАГАЗИН N123 K.N 1234567 ИНН 123456789012 ОТЧЕТ ПО СЕКЦИЯМ ГАШЕНИЕ СЕКЦИЯ 01 ВЫРУЧКА В ТОМ ЧИСЛЕ: % 2 0.86 СКИДКИ **ВОЗВРАТЫ** 1 55.00 ИТОГ.....331.50 СЧИТ1 ГАШ 2 НАКОПЛЕНИЕ 02/09/02 20:31 * * * * * * * * * * * * * * * *

2 Сделать отчет по первой услуге с гашением.

ВНИМАНИЕ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ФИНАНСОВЫЙ (СУТОЧНЫЙ) ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ!

Машина находится в режиме «ОСГ 3?». Порядок нажатия клавиш следующий: ИΤ 1ск

На печать выводится информация в следующем виде:

МАГАЗИН N123 K.N 1234567 ИНН 123456789012 ОТЧЕТ ПО УСЛУГАМ ГАШЕНИЕ УСЛУГА 01

ВЫРУЧКА
50.50
В ТОМ ЧИСЛЕ :
% 0
ИТОГ50.50
СЧИТ1
ГАШ6
НАКОПЛЕНИЕ
1340.82
02/09/02 23:31

Примечание - В отчете формируются только те операции, которые выполнялись.

3.3.4 Отчет по кодам цен

Данный режим позволяет получить отчет о количествах продаж с использованием кодов цен.

Для получения отчета:

а) выбрать режим отчетов по кодам цен «ОБГ 4?» («ОСГ 4?»);

б) нажать клавишу ИТ .

Пример – Сделать отчет с гашением по кодам цен.

На печать выводится информация в следующем виде:

МАГАЗИН N123	
K.N 1234567	
ИНН 123456789012	
ОТЧЕТ	
ПО КОДАМ ЦЕН	
ГАШЕНИЕ	
КОД1	- номер кода цены
ПОК1	- количество проданного товара
02/09/02 20:40	

3.3.5 Отчеты по информации ЭКЛЗ (после активизации ЭКЛЗ)

Данный режим позволяет получить следующие отчеты по информации ЭКЛЗ:

омеру

«ОСГ 5.8?» - закрытие архива;

«ОБГ 5.9?» или «ОСГ 5.9?» - запрос итогов закрытия смены.

Если нужно прервать печать отчета (кроме закрытия архива), нажать клавишу С.

Примечание – Для версии 05 машины клавишу с удерживать в нажатом состоянии до прерывания отчета.

3.3.5.1 Режим отчетов по датам

Для получения отчета по датам:

а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ «ОБГ 5?» («ОСГ.5?»);

б) нажать клав<u>и</u>шу <u>ИТ</u>. На индикаторе отобразится:

ОБГ.5

или ОСГ.5

в) ввести номер требуемого отчета «1» (для получения полного отчета с распечаткой сумм по каждой смене за выбранный период) или «2» (для получения краткого отчета с распечаткой итоговых сумм по всем сменам за выбранный период);

г) нажать клавишу ИТ , на индикаторе отобразится: Н 00.00.00

д) ввести с помощью цифровой клавиатуры дату начала отчетного периода в формате: число месяц год.

При неправильном наборе даты нажать клавишу С и повторить ввод даты;

е) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится: О 00.00.00

ж) ввести с помощью цифровой клавиатуры дату окончания отчетного периода в формате: число месяц год;

з) нажать клавишу ит .

Произойдет распечатка отчета по датам сменных гашений.

Если нужно прервать печать отчета, нажать клавишу С

Пример - Получить полный отчет за период с 02.09.02 по 03.09.02.

Машина находится в режиме «ОСГ 5?». Порядок нажатия клавиш следующий:



03/09/02 ЗАКР.СМЕНЫ 0001 02/09/02 11:19 ΟΠΕΡΑΤΟΡΟΟ ПРОДАЖА *2100.00 ПОКУПКА *0.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *0.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *0.00 ЗАКР.СМЕНЫ 0002 02/09/02 15:05 ΟΠΕΡΑΤΟΡΟΟ ПРОДАЖА *1212.61 ПОКУПКА *0.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *55.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *0.00 *Ι***ΤΟΓΟ ΠΟ CMEHAM** ПРОДАЖА *3312.61 ПОКУПКА *0.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *55.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *0.00

3.3.5.2 Режим отчетов по номерам смен

Для получения отчета по номерам смен:

а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ «ОБГ 5?» («ОСГ 5?»);

б) нажать клавишу ИТ .

На индикаторе отобразится:

ОБГ 5

или

ОСГ 5

в) ввести номер требуемого отчета «3» (для получения полного отчета с распечаткой сумм по каждой смене за выбранный период) или «4» (для получения краткого отчета с распечаткой итоговых сумм по всем сменам за выбранный период);

г) нажать клавишу ит , на индикаторе отобразится: Н д) ввести с помощью цифровой клавиатуры начальный номер смены.

При неправильном наборе смены нажать клавишу С и повторить ввод;

е) нажать клавишу <u>ИТ</u>. На индикаторе отобразится: О
ж) ввести с помощью цифровой клавиатуры конечный номер смены;

з) нажать клавишу <u>ит</u>.

Произойдет распечатка отчета по номерам смен.

Если нужно прервать печать отчета, нажать клавишу С

Пример - Получить полный отчет по номерам смен с N1 по N2.

Машина находится в режиме «ОСГ 5?». Порядок нажатия клавиш следующий:



На чековой ленте распечатается:

ЭКР 2102К
ККМ 000001234567
ИНН 123456789012
ЭКЛЗ 0237250631
ОТЧЕТ ПОЛНЫЙ
СМЕНЫ: 0001-0002
ЗАКР.СМЕНЫ 0001
02/09/02 11:19
ΟΠΕΡΑΤΟΡΟΟ
ПРОДАЖА
*2100.00
ПОКУПКА
*0.00
ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*0.00
ВОЗВР. ПОКУПКИ
*0.00
ЗАКР.СМЕНЫ 0002
02/09/02 15:05
ΟΠΕΡΑΤΟΡΟΟ
ПРОДАЖА
*1212.61

ПОКУПКА *0.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *55.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *0.00 ИТОГОПОСМЕНАМ ПРОДАЖА *3312.61 ПОКУПКА *0.00 ВОЗВР. ПРОДАЖИ *55.00 ВОЗВР. ПОКУПКИ *0.00

3.3.5.3 Запрос документа по номеру КПК

Данный режим позволяет получить данные по каждому оформленному документу по номеру КПК. Для получения данных выполнить следующие действия:

а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ «ОБГ 5?» («ОСГ 5?»);

б) нажать клав<u>и</u>шу

ит . На индикаторе отобразится:

или

ОСГ 5

ОБГ 5

в) ввести с цифровой клавиатуры номер требуемого отчета «5»;

г) нажать клавишу _{ИТ}, на индикаторе отобразится: Н

д) ввести с помощью цифровой клавиатуры номер КПК оформленного чека;

е) нажать клавишу _{ИТ}. Произойдет распечатка информации по выбранному документу.

Если нужно прервать печать, нажать клавишу С

Пример – Распечатать информацию по чеку N 6 с номером КПК – 121.

Машина находится в режиме «ОСГ 5?». Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ		5	ИТ	1	2	1	ИТ
	1	ГТ					

На чековой ленте распечатается:

ЭКР 210	02К	
ККМ 0000	01234567	
ИНН 1234:	56789012	
ЭКЛЗ 0237	7250631	
ДОК-Т 000	000121	- номер КПК документа (чека)
ПРОДАЖА	02/09/02	
14:10 OПEI	PATOP00	
ОТД002	3.000	
	*150.00	
ИТОГ	*150.00	
00000121	#054707	

3.3.5.4 Получение контрольной ленты по номеру смены

Данный режим позволяет получить контрольную ленту по номеру смены. Для получения контрольной ленты выполнить следующие действия:

а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ «ОБГ 5?» («ОСГ 5?»);

б) нажать клавишу ит . На индикаторе отобразится: ОБГ 5

или

ОСГ 5

в) ввести с цифровой клавиатуры номер требуемого отчета «б»;

г) нажать клавишу | ит |, на индикаторе отобразится: Н

д) ввести с помощью цифровой клавиатуры номер смены, за которую необходимо получить контрольную ленту. При неправильном наборе смены нажать клавишу <u>С</u>и повторить ввод;

е) нажать клавишу ИТ

Произойдет распечатка контрольной ленты.

Если нужно прервать печать контрольной ленты, нажать клавишу

С

Пример – Распечатать контрольную ленту за смену N2.

Машина находится в режиме «ОСГ 5?». Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ 6 ИТ 2 И

На чековой ленте распечатается:

ЭКР 2102К	14:10 ОПЕРАТОРОО
ККМ 000001234567	ОТД002 3.000
ИНН 123456789012	*150.00
ЭКЛЗ 0237250631	ИТОГ *150.00
КОНТРОЛЬН. ЛЕНТА	00000121 #054707
CMEHA 0002	ПРОДАЖА 02/09/02
ПРОЛАЖА 02/09/02	14:13 ОПЕРАТОРОО
12:02 ОПЕРАТОРОО	ОТДОО1 1.000
ОТЛ002 1.000	*5.00
*6.00	ИТОГ *5.00
ИТОГ *6.00	00000122 # 031249
00000116 #036623	ПРОДАЖА 02/09/02
ПРОЛАЖА 02/09/02	$\begin{array}{c} 14.15 \text{OTEPATOPO} \\ \text{OTTOO2} 1.000 \end{array}$
13:55 OTEPATOPO0	С1Д002 1.000 *12.00
ОТЛ001 1.000	ОТЛОО1 1.000
*10.00	*25.00
ОТЛ002 1 000	ИТОГ *37.00
*20.00	00000123 #064915
HAIIH *0.50	$\Pi PO ЛАЖА 02/09/02$
ИТОГ *30.50	14:16 OTEPATOPO0
00000117 ± 048881	ОТД001 1.000
$\Pi P \cap \Pi A \mathcal{W} A \Omega 2 / \Omega 9 / \Omega 2$	*25.00
14.03 OTEPATOPO	ОТД003 1.000
$OT \square O1 1 000$	*50.00
*10.00	СКИД *3.75
СКИЛ *0.50	ИТОГ *71.25
ИТОГ *9.50	00000124 #013592
00000118 #03/768	ПРОДАЖА 02/09/02
$\frac{1}{100000118} = \frac{1}{10000000000000000000000000000000000$	14:20 ОПЕРАТОРОО
14.06 OTEPATOPO	ОТД002 1.000
$\begin{array}{ccc} 14.00 & \text{OHEFATORW} \\ \text{OT} \Pi 0.02 & 1.000 \end{array}$	*50.00
×10.00	ИТОІ *50.00
HAIIH *0.61	10000125 ± 012966
ИТОГ *10.61	14.21 OTEDATOPO
10.01 10.01 00000110 $#013054$	$\begin{array}{c} 14.21 \text{OTEPATOPO} \\ \text{OTTIO01} \qquad 2.000 \end{array}$
$\Pi D \cap \Pi A W A \cap 2/00/02$	×24.00
$11FO_{A}AAA 02/09/02$	4.00
$\begin{array}{ccc} 14:09 & \text{OHEPATOPO} \\ \text{OT} \Pi 001 & 1 000 \end{array}$	00000126 ± 001641
01Д001 1.000 *12.00	ПРОЛАЖА 02/09/02
0.12.00	14.22 OTFPATOPO0
*20 00 *20 00	ОТДОО1 1.000
ИТОГ *32.00	*12.00
00000120 #030049	ИТОГ *12.00
ПРОЛАЖА 02/09/02	00000127 #007324
$111 O \mathcal{A}^{\prime} O \mathcal{A} O \mathcal{A}^{\prime} O \mathcal{A}^{\prime} O \mathcal{A}^{\prime} O \mathcal{A}^{\prime} O \mathcal{A}^{\prime$	

ПРОДАЖА 02/09/02	ПРОДАЖА 02/09/02
14:24 ОПЕРАТОРОО	14:43 ОПЕРАТОРОО
ОТД001 0.000	ОТД001 1.000
*95.00	*70.00
ОТД002 1.000	ИТОГ *70.00
*200.00	00000131 #046862
ИТОГ *295.00	ПРОДАЖА 02/09/02
00000128 #064469	14:43 ОПЕРАТОРОО
ПРОДАЖА 02/09/02	ОТД001 2.000
14:26 ОПЕРАТОРОО	*110.00
ОТД001 0.000	ИТОГ *110.00
*95.00	00000132 #006610
ОТД002 1.000	ЗАКР.СМЕНЫ 0002
*200.00	02/09/02 15:05
НАЦН *5.25	ΟΠΕΡΑΤΟΡ00
ИТОГ *300.25	ПРОДАЖА
00000129 #048710	*1212.61
ВОЗВ.ПР. 02/09/02	ПОКУПКА
14:32 ОПЕРАТОРОО	*0.00
ОТД001 1.000	ВОЗВР. ПРОДАЖИ
*55.00	*55.00
ИТОГ *55.00	ВОЗВР. ПОКУПКИ
00000130 #004762	*0.00
	00000133 #034964

3.3.5.5 Распечатка итога активизации ЭКЛЗ

Данный режим позволяет получить данные, зарегистрированные при активизации ЭКЛЗ:

а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ «ОБГ 5?» («ОСГ 5?»);

б) нажать клавишу ит . На индикаторе отобразится: ОБГ 5

или

ОСГ 5

в) ввести с цифровой клавиатуры номер требуемого отчета «7»;

г) нажать клавишу ит .

Произойдет распечатка итога активизации ЭКЛЗ.

Если нужно прервать печать, нажать клавишу С .

Пример – Распечатать итоги активизации ЭКЛЗ.

Машина находится в режиме «ОСГ 5?». Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ 7 ИТ

На чековой ленте распечатается:

	1
ЭКР 2102К	- наименование машины
ККМ 000001234567	- заводской номер машины
ИНН 123456789012	- идентификационный номер налогоплательщика
ЭКЛЗ 0237250631	- регистрационный номер ЭКЛЗ
ИТОГАКТИВИЗАЦИИ	
02/09/02 10:46	 дата и время активизации ЭКЛЗ
ЗАКР.СМЕНЫ 0000	- номер последней закрытой смены
РЕГ 987654321098	- регистрационный номер машины
00000111 #000000	- номер КПК и значение КПК

3.3.5.6 Закрытие архива

ВНИМАНИЕ: ЗАКРЫТИЕ АРХИВА ПРОВОДИТСЯ ОРГАНИЗА-ЦИЕЙ, ПРОВОДЯЩЕЙ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ, ПРИ СНЯТИИ ЭКЛЗ!

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ АРХИВА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ВСЕ ОТЧЕТЫ С ГАШЕНИЕМ!

Для закрытия архива выполнить следующие действия:

а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ «ОСГ 5?»;

б) нажать клавишу ИТ .

На индикаторе_отобразится:

ОСГ 5

в) ввести с цифровой клавиатуры номер требуемого отчета «8»;

г) нажать клавишу <u>ит</u>. Прозвучит звуковой сигнал, на индикаторе отобразится запрос на подтверждение закрытия архива: A.3.? На чековой ленте распечатается: АРХИВ ЗАКРЫТЬ ?

Нажать клавишу _{ИТ}, если архив закрыть, или клавишу ^{РЖ}, если архив закрывать не надо.

Пример – Закрыть архив ЭКЛЗ.

Машина находится в режиме «ОСГ 5?». Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ 8 ИТ ИТ

На чековой ленте распечатается: АРХИВ ЗАКРЫТ

На индикаторе отобразится: ?

3.3.5.7 Запрос итогов закрытия смены

Данный режим позволяет получить итоги закрытия любой смены из ЭКЛЗ:

а) выбрать режим отчетов по информации ЭКЛЗ «ОБГ 5?» («ОСГ 5?»);

б) нажать клавишу ит . На индикаторе отобразится:

ОБГ 5

или

ОСГ 5

в) ввести с цифровой клавиатуры номер требуемого отчета «9»;

г) нажать клавишу ит ;

д) ввести номер смены, по которой нужно распечатать итоги;

г) нажать клавишу ИТ

Произойдет распечатка итогов закрытия смены.

Если нужно прервать печать, нажать клавишу С

Пример – Распечатать итоги закрытия смены №2.

Машина находится в режиме «ОСГ.5?». Порядок нажатия клавиш следующий:

ИТ 9 ИТ 2 ИТ

На чековой ленте распечатается:

ЭКР 2102К	
ККМ 000001234567	- заводской номер машины
ИНН 123456789012	
ЭКЛЗ 0237250631	- регистрационный номер ЭКЛЗ
ЗАКР.СМЕНЫ 0002	- номер смены
02/09/02 19:12	
ΟΠΕΡΑΤΟΡ00	
ПРОДАЖА	
*1212.61	
ПОКУПКА	
*0.00	
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	
*55.00	
ВОЗВР. ПОКУПКИ	
*0.00	
00000133 #034964	

3.4 Режим тестирования

Для тестирования функциональных узлов и технологического прогона (далее – техпрогон) машины выполнить следующие действия:

а) выбрать режим тестирования «ПРОВ?», используя клавишу

ИΤ

РЖ

б) нажать клавишу

, на индикаторе отобразится: П?

в) ввести пароль входа в режим тестирования (по умолчанию пароль 000000).

Если пароль введен неправильно, подается звуковой сигнал и по окончании звукового сигнала на индикаторе отображается: П?

Ввести верный пароль.

Если пароль введен правильно, на индикаторе отобразится: XXX-YY ,

где XXX - номер версии ПЗУ (924 - для машины версий модели 01, 02, 06,

937 - для машины версии модели 05 или 510 – для машины версии модели 07);

YY - номер модификации версии ПЗУ.

По нажатию клавиши ^{пи} машина входит в режим тестирования. На индикаторе отобразится: А?

В машине предусмотрены следующие режимы:

«А» - активизация ЭКЛЗ;

«ПР ПУ?» - тест печатающего устройства;

«ПРОГОН1?» - техпрогон N 1;

«ПРГС.О?» - программирование сервисного обслуживания;

«ПР ПС?» - программирование пароля сервисного обслуживания.

Переход от одного теста к другому осуществляется нажатием клавиши ^{ПИ};

г) выбрать необходимый тест;

д) нажать клавишу <u>ит</u> для подтверждения выбора конкретного теста, отображенного на индикаторе;

е) после выполнения теста выход в начало режима «ПРОВ?» осуществляется нажатием клавиши Рж.

3.4.1 Активизация ЭКЛЗ

Данный режим необходим для активизации ЭКЛЗ.

ВНИМАНИЕ: АКТИВИЗАЦИЯ ЭКЛЗ ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СМЕННОГО ОТЧЕТА С ГАШЕНИЕМ!

Выбрать режим активизации ЭКЛЗ «А», нажать клавишу ит . Для фискализированной машины:

- если ЭКЛЗ активизирована, на печать выводится сообщение:

ЭКЛЗ АКТИВНА

На индикаторе отобразится:

- если ЭКЛЗ не активизирована (после замены ЭКЛЗ), то произойдет распечатка итога активизации ЭКЛЗ (пункт 3.3.5.5), на индикаторе отобразится: ?

Для нефискализированной машины на индикаторе отобразится: ?

9

3.4.2 Тест печатающего устройства

Данный тест необходим для проверки работоспособности печатающего устройства:

а) выбрать режим тестирования печатающего устройства «ПР ПУ?»;

б) нажать клавишу ит |.

В случае правильной работы печатающего устройства на чековой ленте распечатается 50 строк заданного текста:

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП

На индикаторе отобразится:

для версий 01, 02, 06	: 924-XX
для версии 05:	937-XX
для версии 07:	510-XX

3.4.3 Техпрогон N 1

Техпрогон обеспечивает проверку функционирования узлов машины с автоматической распечаткой результатов тестирования и может быть использован при приработке машины после ремонта.

В данном режиме машина автоматически осуществляет тестовую проверку ПЗУ, ОЗУ, печатающего устройства, индикации, длительности сигнала АСП, фискальной памяти, ЭКЛЗ, клавиатуры в ручном режиме.

Примечание – Весь тест выполняется мелким шрифтом. Работа в этом режиме не изменяет накоплений в машине.

Для запуска техпрогона «ПРОГОН1?» выполнить следующие действия:

а) выбрать режим «ПРОГОН1?»;

б) нажать клавиши ИТ . На индикаторе отобразится:

ПРОГОН 1.1

в) с цифровой клавиатуры ввести значение интервала печати теста «ПРОГОН1?» (1 – интервал между циклами теста 1 минута, 2 – каждый следующий цикл теста выводится на печать через 2 минуты, 3 – интервал между циклами теста 40 минут), нажать клавишу ит ;

в) при появлении на индикаторе сообщения «ПП 1» выполнить тест клавиатуры.

Машина находится в ожидании нажатия клавиш. Для проверки работоспособности клавиатуры нажать последовательно клавиши в порядке, указанном на рисунке 5 цифрами, обведенными окружностями;

РЖ	+	•	*	↑ 3
C	КЛК	B3 AH ®	КЦ	ПовЧ 10
7	8	9 13	Зск 14	4ск 15
4	5	6 18	1ск 19	2ск 20
1 21	2 22	3 23	ПИ	
0	00 20	2		

Рисунок 5

г) если клавиатура исправна, то после прохождения теста на индикаторе высветится следующее сообщение: ПП 2

Повторить действия перечисления в).

Если клавиатура неисправна или допущена ошибка в последовательности нажатия клавиш, то прозвучит звуковой сигнал и на индикаторе высветится сообщение: ПП НЕНОР

В этом случае повторить тест. Если сообщение об ошибке отобразится на индикаторе кассира и в этот раз, необходимо вызвать специалиста по ремонту машин.

Если клавиатура исправна, то после прохождения теста на индикаторе кратковременно высветится сообщение: ПП НОР Затем это сообщение сменится сообщением: ПР АСП

д) при появлении на индикаторе сообщения «ПР АСП» отключить питание, через несколько секунд включить питание машины и трижды нажать клавишу ^{ИТ}. На индикаторе отобразится: АСП XXX , где XXX – время свертки в условных единицах.

Нажать клавишу ИТ . На печать выводится: АСП XXX

Примечание – Для машины версии после появления на индикаторе текущей даты дважды нажать клавишу ит , на индикаторе кратковременно отобразится: АСП XXX , затем это сообщение сразу сменится сообщением: ПР d

е) при появлении на индикаторе сообщения «ПР d» выполнить тест индикатора, нажимая клавишу ИТ .

В случае правильной работы на каждое нажатие клавиши ит индикатор реагирует следующим образом:

- светятся все сегменты (в каждом знакоместе " 8. ");

- индикаторы полностью погашены;

- высвечивается сообщение: 12.34.56.78.

При каждом последующем нажатии происходит сдвиг данного сообщения на одну позицию влево.

В случае какого-либо сбоя на индикаторе высветится сообщение об ошибке.

По окончании просмотра нажать клавишу РЖ

ж) на индикаторе появится сообщение: НАГ XXXX,

где XXXX - показатель длительности времени защиты термоголовки печатающего устройства (в условных единицах).

Примечание – Для машины версии модели 07 после нажатия клавиши РЖ на индикаторе отобразится: СБ1 XXX , где XXX – показатель длительности времени защиты термоголовки печатающего устройства (в условных единицах);

затем по нажатию клавиши ит на индикаторе отобразится: СБ2 XXXX .

где XXXX – показатель значения времени срабатывания таймера защиты ПУ; а затем появится сообщени<u>е:</u> НАГ XXX

з) нажать клавишу ИТ на индикаторе отобразится:

для машины версий модели 01, 02 и 06:

СБР XXX.X,

где XXX.X - показатель значения времени срабатывания таймера защиты ПУ;

для машины версии модели 07: АП1 XXX , где XXX - показатель напряжения питания машины (в условных единицах).

Нажать клавишу ИТ .

Далее машина переходит в автоматическое тестирование по циклам.

Примечание - При ненормальных ситуациях во время тестирования фискальной памяти на индикатор выводится сообщение «SOS» и подается звуковой сигнал, на печать выведется:

а) для нефискализированной машины:

- если фискальная память неисправна (не проходит тест на чистоту), то распечатаются первые 20 сбойных адресов:

ТЕСТ ФП НА ЧИСТ СБОЙНЫЕ АДРЕСА ХХХХ.....ҮҮ

XXXX.....YY

где XXXX – сбойные адреса в шестнадцатеричном виде,

ҮҮ – код содержимого;

 при заполнении технологической зоны записями распечатается: ТЕСТ ФП НА ЧИСТ
 ПРОШЕЛ УСПЕШНО
 ПЕРЕПОЛНЕНИЕ
 ТЕХ.ЗОНЫ ПЗУ

- если сбой ФП произошел во время записи в технологическую зону, то на печать будет выведено сообщение:

ПЛОХАЯ ЗАПИСЬ

В ТЕХ.ЗОНУ ПЗУ

б) для фискализированной машины:

- при заполнении технологической зоны записями на чековой ленте распечатается:

ТЕСТ ФП НА ЧИСТ

КАССА ФИСКАЛ.

ПЕРЕПОЛНЕНИЕ

ТЕХ.ЗОНЫ ПЗУ

Для выхода из данной ситуации нажать клавишу Рж

Выход из технологического прогона производится по клавише Рж Пример распечатки теста «ПРОГОН 1»:

==== ПРОГОН 1 ====			
KACCA N 1234567			
ВЕРСИЯ: ХХХ-ҮҮ	- номер версии ПЗУ (для машины версий мо-		
03/09/02 14:39	дели 01, 02, 06 – 924-YY, для машины версии		
ПЗУ НОРМ.	модели 05 – 937-ҮҮ, для машины версии мо-		
ОЗУ НОРМ.	дели 07 – 510-УУ)		
ФП 128К	- распечатывается для машины версий моде-		
ЭКЛЗ НОРМ	ли 01, 02, 06, 07		
ЭКЛЗ 0237250631			
ПП НОРМ.			
USTT ECTЬ			
АСПХХХ			
ИНДИКАЦИЯ НОРМ.			
ТЕСТ ПЕЧАТИ	-		
+?*!%"1234567890			
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП	- печатается нормальным шрифтом		
РСТУФХЦЧШЦЪЫЬЭЮЯ			
+?*!%"1234567890			
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП			

РСТУФХЦЧШЦЪЫЬЭЮЯ

CE1 XXXX
$C\Gamma^2$ VVVV
CD2 $AAAA$
HAIPEB XXXX
СБРОС ХХХ Х
ΑΠΙ ΛΛΛΛ
KACCA N 123456/
ФИСКАЛЬНАЯ
ΠΡΟΒΕΡΟΚ ΦΠ
0C1XXX
ЗАПИСЬ В Т.ЗОНУ
VCIIFIIIHA
14.52 IIIII 1
14:55 ЦИКЛ Г
ТЕСТ ПЕЧАТИ
2*10/ "1224567800
+ ? ? % 1234307890
АБВГДЕЖЗИИКЛМНОП
РСТУФХНЧШИЪЫБЭЮЯ
14.50
14:53
KACCA N 1234567
ФИСКАЛЬНАЯ
14:53
KACCA N 1234567
ФИСКАЛЬНАЯ
USTT ECTL
ЭКЛЗ НОРМ
ЭКЛЗ 0237250631
14.54 ЦИКП 2
ТЕСТ ПЕЦАТИ
ILCT IIL IATH
+?*!%"1234567890
АБВГЛЕЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФАЦЧШЦІ ВЫВ ЭЮЛ
14:54
KACCA N 1234567
ФИСКАЛЬНАЯ
14:54
KACCA N 1234567
ΔИСКУ ШГНУ Д
USTT ECTB
ЭКЛЗ НОРМ
ЭКПЗ 0237250631
14.55 ЦИКЛ 5
ТЕСТ ПЕЧАТИ

выводится на печать для машины версии модели 07
выводится на печать для машины версии модели 07
печатается для машины версий модели 01,02,06,07
печатается для машины версий модели 01,02,06
выводится на печать для машины версии модели 07
если машина не фискализирована, то на печать выводится: ТЕСТ ФП НА ЧИСТ ПРОШЕЛ УСПЕШНО

72
+?*!%"1234567890 АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП РСТУФХЦЧШЦБЫЬЭЮЯ		
14:55 КАССА N 1234567 ФИСКАЛЬНАЯ 14:55		
КАССА N 1234567 ФИСКАЛЬНАЯ ЗАВЕРШЕН ПРОГОН1 ЦИКЛ 3	- распечатывается по клавише	РЖ

3.4.4 Программирование сервисного обслуживания

В данном режиме осуществляется программирование номера смены, после которого необходимо провести сервисное обслуживание.

Для программирования сервисного обслуживания выполнить следующие действия:

а) выбрать режим программирования сервисного обслуживания «ПРГ С.О?»;

б) нажать клавишу ИТ , на индикаторе отобразится: НС. 000

в) ввести номер смены, после которой (начиная от текущей смены) необходимо провести серв<u>исно</u>е обслуживание (от 22 до 254);

г) нажать клавишу ^{ИТ}, на индикаторе отобразится номер версии ПЗУ: для машин версий модели 01, 02, 06: 924-XX

для машины версии модели 05: 937-XX для машины версии модели 07: 510-XX

Если до запрограммированного срока остается меньше шести смен, то при оформлении финансового (суточного) отчета с гашением «ОСГ1?» на печать выводится предупреждение:

! ВНИМАНИЕ !

ДО ТЕХ.ОБСЛ.ОСТ

ДНЕЙ.....5

В течение данного срока потребитель обязан уведомить сервисную организацию о необходимости провести техническое обслуживание машины. По истечении этого срока в кассовом режиме при оформлении чека будет выводиться на печать предупреждение:

! ВНИМАНИЕ ! ПРОВЕДИТЕ ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ Периодичность сервисного обслуживания можно перепрограммировать или отменить.

Для отмены периодичности нажать клавишу с после выбора режима «ПРГС.О?».

3.4.5 Программирование пароля сервисного обслуживания

Данный режим предназначен для программирования пароля режима сервисного обслуживания.

По умолчанию запрограммирован пароль 000000.

Для смены пароля выполнить следующие действия:

а) выбрать режим программирования пароля «ПРГ ПС?»;

б) нажать клавишу ИТ . На индикаторе отобразится:

Π ΧΧΧΧΧΧ

где XXXXXX – значение пароля режима сервисного обслуживания;

в) нажать клавишу ПИ , на индикаторе отобразится:

 $\Pi = XXXXXX$

г) ввести с цифровой клавиатуры новое шестиразрядное значение пароля. По окончанию ввода на индикаторе отобразится:

П УУУУУУ

где УУУУУУ – новое значение пароля.

Для выхода из теста нажать клавишу

РЖ

3.5 Возможные неисправности в процессе работы

3.5.1 Сообщения об ошибках

В процессе работы на машине могут появиться сообщения, информирующие об ошибках кассира или сбоях в работе машины. Данные об ошибках приведены в таблице 1.

Таблица 1			
Сообщение	Причина	Методы устранения	
Во второй по- зиции инди- катора –	Неверные действия оператора Неверные действия оператора (попытка пробить в одном чеке более 30	Нажать клавишу сброса с и повторить операцию Нажать клавишу сброса С и закрыть чек нажатием кла- виши ИТ . Следующую по-	
В третьей по- зиции – НБУ (для вер- сии модели 07 НБУ-РЫЧ)	строк) Переполнение счетчика накопленных сумм Закончилась чековая лен- та	купку оформить следующим чеком. Вызвать специалиста по ре- монту Вставить чековую ленту и на- жать клавишу Пи	
ПУ	Сбой или авария печа- тающего устройства	Нажать клавишу ПИ . В случае, если сообщение не ис- чезнет, вызвать специалиста по ремонту	
РЕЗ.П?	Машина включена в пер- вый раз	Нажать ИТ , продолжить работу согласно 2.7	
АП	Разряжена аккумулятор- ная батарея (при встроен- ной аккумуляторной ба- тарее)	Зарядить аккумуляторную ба- тарею	
	При снижении или прова-	Выключить машину и повтор-	
АП1	Разряжена аккумулятор- ная батарея	Зарядить аккумуляторную ба-	
АП2	при снижении или прова- лах питающей сети Напряжение машины больше верхней границы	выключить машину и повтор- но включить Зарядить аккумуляторную ба- тарею. Выключить машину и	
НП НЕНОР	Устройство фискальной памяти не подключено	повторно включить Выключить машину и вызвать специалиста по ремонту	
ОЗУ	или неисправно Неисправно ОЗУ	Выключить машину и вызвать специалиста по ремонту	

Продолжение таблицы 1

Сообщение	Причина	Методы устранения		
ОЗУ1	Неисправно ОЗУ	Выключить машину и вы-		
		звать специалиста по ре-		
		монту		
ОЗУ2	Неисправно дополни-	Выключить машину и вы-		
	тельное ОЗУ	звать специалиста по ре-		
		монту		
ПЗУ	Неисправно ПЗУ	Выключить машину и вы-		
		звать специалиста по ре-		
		монту		
НЕКОРР КОМ	Некорректна команда	Переоформить документ. В		
ЭКЛЗ	ЭКЛЗ	случае частого повторения		
		ошибки вызвать специали-		
		ста для проверки надежно-		
		сти подключения ЭКЛЗ		
НЕКОРР СОСТ	Неверные время, дата	Проверить правильность		
ЭКЛЗ		установленных в машине		
		даты и времени		
АВАРИЯ ЭКЛЗ	Неисправна ЭКЛЗ	Выключить машину и вы-		
		звать специалиста для за-		
		крытия архива и замены		
		ЭКЛЗ		
АВАРИЯ КС	Неисправна ЭКЛЗ	Выключить машину и вы-		
ЭКЛЗ		звать специалиста для за-		
		крытия архива и замены		
		ЭКЛЗ		
ИСЧЕРП. ВРЕМ	Окончилось время ис-	Вызвать специалиста для		
ЭКЛЗ	пользования ЭКЛЗ	закрытия архива и замены		
		ЭКЛЗ		
ЭКЛЗ	Переполнение ЭКЛЗ	Вызвать специалиста для		
ПЕРЕПОЛНЕНА		закрытия архива и замены		
		ЭКЛЗ		
ОШ ДАТА И	Ошибка при вводе даты	Ввести правильную дату и		
ВРЕМЯ	или времени	время		
НЕТ ЗАПР	В ЭКЛЗ нет запрошен-	Повторить запрос на счи-		
ДАННЫХ	ных данных	тывание информации из		
		ЭКЛЗ с указанием пра-		
		вильного диапазона (зна-		
		чения) выборки		
ПЕРЕПОЛН.	Переполнение или от-	Переоформить документ		
ЭКЛЗ	рицательный результат			
	документа			

Если при входе в кассовый режим или режим отчетов на печать выводится сообщение:

ЗАПРОГРАММИРУЙТЕ

ДАТУ

то выключить машину и пригласить специалиста по ремонту машины.

Если в кассовом режиме или режиме отчетов на печать выводится сообщение: СБОЙ ТАЙМЕРА! , то перепрограммировать дату. Если сообщение повторится, то выключить машину и пригласить специалиста по ремонту машины.

При возникновении сбойной ситуации, изменившей содержание денежных регистров машины, денежные регистры восстанавливают свои значения по информации хранящейся в ЭКЛЗ. При нажатии клавиши ит на печать выводится сообщение:

ДАННЫЕ ИЗ ЭКЛЗ

ВОСТАНОВЛЕНЫ

Если в кассовом режиме при обрыве связи машины с ЭКЛЗ по команде завершения документа (в ЭКЛЗ документ завершен) на печать выводится сообщение: ЭКЛЗ ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ НЕИСПРАВНА, необходимо выключить, проверить связь машины с ЭКЛЗ, а затем включить машину. Если после включения машины на индикаторе отображается сообщение: АП, необходимо обнулить машину, для этого: выключить машину, снять шунтовой соединитель XS1 согласно 2.3, через 30 минут шунтовой соединитель XS1 одеть, включить машину. На индикаторе отобразится: PE3 П?

После нажатия клавиши ИТ данные из ЭКЛЗ будут восстановлены.

3.5.2 Характерные неисправности и методы их устранения

Неисправности, возникающие в процессе работы машины, приведены в таблице 2.

Таблица 2			
Наименование неис-			
правности, проявление и		Morrowy	
дополнительные при-	Бероятная причина	методы устранения	
знаки			
1 Машина не включает-	Аккумуляторная	Поставить машину на заряд-	
Ся	батарея полностью разряжена	ку на 8 ч в соответствии с РЭ	
2 Машина отпечатала	Был открыт чек	Нажать клавишу С и	
строку и подает звуко-		закрыть чек	
вые сигналы при нажа-			
тии на любую клавишу			
3 Машина не гасит	Переполнен ре-	Вызвать специалиста по ре-	
дневную информацию и	гистр общих нако-	монту	
появляется сообщение:	плении		
	II		
4 не выходит чек из че-	Неверно установ-	Вставить правильно чеко-	
кового отверстия на	Лена чековая лента	вую ленту	
крышке машины 5 Не работает инликатор	Δνκυμυπατορμαα	1 Проверить работу машины	
5 пе работает индикатор	батарея разряли-	от сети 220R	
	пась или машина	2 Вызвать специалиста по	
	неисправна	nemohtv.	
		Примечание – При эксплуа-	
		тации машины в низких	
		температурах возможно	
		ухудшение контрастности	
		изображения и замедление	
		времени реакции индикато-	
		ра	
6 Машина многократно	Разрядилась акку-	Зарядить или заменить ак-	
самопроизвольно вы-	муляторная бата-	кумуляторную батарею.	
ключается и включается	рея или понижено	Выключить машину и вы-	
(перезапускается) или	напряжение пи-	звать специалиста по ремон-	
отключается при работе	тающей сети	ту	

3.5.3 Действия при попадании в аварийные условия эксплуатации Аварийными условиями эксплуатации машины следует считать:

- обрыв (окончание) чековой ленты;

- авария питания (отключение сетевого питания).

3.5.3.1 Обрыв (окончание) чековой ленты

При обрыве чековой ленты на индикаторе появляется сообщение «НБУ» или «НБУ-РЫЧ» (для машины версии модели 07) в любом режиме оформления печатаемых документов.

Для продолжения работы заправить чековую ленту согласно приложению А и нажать клавишу ^{ПИ}. Дальнейшие действия зависят от режима работы машины.

При обрыве чековой ленты в момент оформления чека - закрыть чек и по нажатию клавиши Повч повторить чек.

При обрыве чековой ленты в момент оформления суточного финансового отчета, после нажатия клавиши ^{пи} его повторить невозможно. Рекомендуется перед оформлением отчета предварительно убедиться в наличии чековой ленты в машине.

Примечание – Если опция 7 (опция задания связанных отчетов) установлена в значение «1» и обрыв чековой ленты произошел между отчетами, то после установки чековой ленты нажать клавишу ит . Начнется распечатка следующего чека.

3.5.3.2 Авария питания (отключение сетевого питания)

При аварии питания выключить машину и, после восстановления питания, включить.

По включению питания, а также перед выполнением отчета с гашением машина сверяет значения денежных регистров с информацией, хранящейся в ЭКЛЗ.

Если авария питания произошла при оформлении чека, то после включения машины чек аннулируется.

Если авария произошла при распечатке суточного финансового отчета, то после включения машины происходит выход в кассовый режим. Повторить печать суточного финансового отчета.

Если авария произошла в момент печати итогов закрытия смены из ЭКЛЗ при выполнении отчета с гашением, то при восстановлении питания печать итогов закрытия смены из ЭКЛЗ начинается заново с сообщения:

ВЫКЛ. ПИТАНИЯ

Консультации по аварийным ситуациям Вы можете получить на предприятии-изготовителе по контактному телефону (07122) 6-95-40.

4 Техническое обслуживание и текущий ремонт

Техническое обслуживание должна проходить каждая машина, начиная с момента ввода ее в эксплуатацию.

Работы по техническому обслуживанию проводятся специализированной организацией, имеющей право на проведение работ и договор с потребителем на проведение этих работ, за счет потребителя, не реже одного раза в месяц.

Гарантийный ремонт машины производит предприятие-изготовитель или специализированная организация, имеющая договор с предприятиемизготовителем, за счет предприятия-изготовителя. Ремонт в послегарантийный срок производится специализированной организацией, имеющей право на проведение работ, по заявке потребителя и за его счет.

В состав технического обслуживания, проводимого пользователем, входят следующие работы:

- визуальный осмотр машины;

- удаление пыли х/б отходами;

- проверка правильности установки чековой ленты.

В состав технического обслуживания, проводимого специализированной организацией, входят следующие виды работ:

- при загрузке машины более 100 чеков в день ежемесячная очистка от пыли печатающего устройства. Продолжительность технического обслуживания 1 час в месяц;

- при загрузке машины менее 100 чеков в день не реже одного раза в квартал очистка от пыли печатающего устройства. Продолжительность технического обслуживания 1 час в квартал;

- не реже одного раза в год чистка и удаление пыли воздушной струей пылесоса с пластмассовым колпачком или протирка спиртом, промывка контактов разъемов, проверка по тестам. Продолжительность технического обслуживания 3 часа в год.

При ухудшении качества печати в процессе эксплуатации необходимо произвести очистку термопечатающих элементов термоголовки.

Текущий (малый) ремонт представляет собой такой минимальный по объему вид ремонта, при котором обеспечивается нормальная эксплуатация машины. Во время текущего ремонта устраняют неисправности заменой или восстановлением отдельных составных частей (быстроизнашивающихся деталей), а также выполняют регулировочные работы.

Средний ремонт заключается в восстановлении эксплуатационных характеристик машины ремонтом или заменой только изношенных или поврежденных составных частей. Кроме того, при среднем ремонте обязательно проверяется техническое состояние остальных составных частей с устранением обнаруженных неисправностей.

Текущий и средний ремонт выполняют организации, производящие техническое обслуживание машины.

Инструменты и приспособления, применяемые при техническом обслуживании, а также рекомендуемые материалы и норма их расхода на проведение технического обслуживания приведены в таблице 3.

Таблица 3

	Материалы		Инструменты и принадлеж-	
			ности	
Dur noforu		Кол		
вид работы	Наименование	(на 10	Рекомендуе-	Кол(на 50
	(марка)	изде-	мый тип	изделий)
		лий)		
Чистка и про-	Х/б отходы	0,05 м	Кисть маховая	1 шт.
тирка наружных			КМ	
поверхностей от	Спирт	0,01 л	ГОСТ10597-87	
ПЫЛИ	ГОСТ 18300-87			

После проведения технических обслуживаний и ремонтов машина должна быть опломбирована организацией, обслуживающей и ремонтирующей машину.

5 Хранение

Климатические условия транспортирования и условия хранения машин должны соответствовать требованиям ГОСТ23411-84.

Машины следует хранить в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 5° до 35° С, при относительной влажности воздуха не более 85 %, при содержании в воздухе пыли, масла, влаги и агрессивных примесей, не превышающих норм, установленных для складских и производственных помещений.

6 Транспортирование

Транспортирование машин должно производиться в транспортной упаковке предприятия-изготовителя в закрытых транспортных средствах. Виды отправок - автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах (крытые вагоны, универсальные контейнеры), авиационным транспортом (в герметизированных и обогреваемых отсеках самолетов), водным транспортом (в трюмах судов).

Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

При транспортировании машин морским путем должно быть проведено антисептирование древесины для изготовления ящиков и прокладочного материала согласно ГОСТ 15155-99. Антисептирование древесины может быть заменено окраской ящиков эмалями или другими красителями согласно ГОСТ 15155-99.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования должны строго выполняться требования предупредительных надписей на ящиках и не должны допускаться толчки и удары, которые могут отразиться на сохранности и работоспособности машин. В транспортных средствах упакованные машины должны быть надежно закреплены. Распаковку машин после транспортирования и хранения при температуре ниже 10° С

следует проводить в нормальных климатических условиях эксплуатации, предварительно выдержав их нераспакованными при температуре $(20 \pm 5)^{\circ}$ C не менее 12 ч.

7 Утилизация

Все узлы и корпусные детали изготовлены из материалов, прошедших экологическую экспертизу и их утилизация не наносит вред окружающей среде.

Утилизация использованной аккумуляторной батареи производится в соответствии с инструкцией изготовителя аккумуляторной батареи.

Приложение А

(справочное)

Описание используемых моделей печатающих устройств

В машине могут быть установлены следующие модели устройства печатающего:

- устройство печатающее типа ударного матричного знакосинтезирующего;

- термопринтер на базе головки термопечатающей ОАО «Восход» г. Калуга;

- термопринтер на базе головки термопечатающей фирмы ROHM.

Для моделей устройства печатающего на базе головки термопечатающей дополнительно введен режим «РП?». Вход в режим по нажатию клавиши ит .Режим незащищен паролем и позволяет устанавливать контрастность печатаемой информации по клавишам + или - .

При нажатии клавиши . в режиме «РП?» распечатывается следующий текст:

+?*!%"1234567890
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

Необходимо проверить контрастность печати и при необходимости подкорректировать ее.

Для термопринтера на базе головки термопечатающей ОАО «Восход» г. Калуга при повышенных температурных условиях эксплуатации значение контрастности устанавливается от 1 до 2, в нормальных климатических условиях - от 3 до 4, при пониженных температурных условиях эксплуатации - от 5 до 8.

Для термопринтера на базе головки термопечатающей фирмы ROHM при повышенных температурных условиях эксплуатации значение контрастности устанавливается в значение «–1», в нормальных климатических условиях – в значение «0», при пониженных температурных условиях эксплуатации – в значение «1».

При отрицательных температурах и при напряжении питания ниже 200 В работа машины может быть не устойчивой, что устраняется установкой аккумуляторной батареи, предусмотренной конструкцией машины.

Выход из режима «РП?» по нажатию клавиши РЖ .

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАТЬ КОНДЕНСАЦИИ ВЛАГИ НА ТЕРМОПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКЕ! ПРИ СМЕНЕ УСЛОВИЙ ЭКС-ПЛУАТАЦИИ ТЕРМОПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ В СОСТАВЕ МА-

ШИНЫ (РЕЗКИЙ ПЕРЕХОД ОТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ К ПОЛОЖИТЕЛЬ-НЫМ ТЕМПЕРАТУРАМ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ) ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫДЕРЖКУ МАШИНЫ В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ТЕРМОПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА В РЕЖИМЕ ПЕЧАТИ И ПРОТЯЖКИ БЕЗ ЗАПРАВЛЕННОЙ ТЕРМОБУМАГИ.

При транспортировке и хранении кассовых машин с термопечатающим устройством необходимо между бумагоопорным валом и рабочей поверхностью термоголовки заправить чековую ленту.

А.1 Заправка чековой ленты

Заправка и замена чековой ленты выполняется при включенной машине.

А.1.1 Для заправки термопринтера на базе головки термопечатающей ОАО «Восход» г. Калуга необходимо выполнить следующие действия:

для термобумаги шириной 44,0 мм в соответствии с рисунком А.1:

- снять крышку, закрывающую отсек печатающего устройства;

- установить рулон чековой ленты (срез ленты должен быть ровным, без повреждений) с осью (позиция 2) и дисками (позиция 1) в соответствии с рисунком А.1;

-приподнять клавишу (позиция 5) рычага (позиция 6) и завести в паз направляющей (позиция 3) конец чековой ленты до упора, нажать клавишу

и, досылая рукой, заправить чековую ленту;

- ввести конец чековой ленты в прорезь крышки и установить крышку, излишек чековой ленты оторвать;

для термобумаги шириной 58 мм в соответствии с рисунком А.2:

- снять крышку, закрывающую отсек печатающего устройства;

- установить рулон чековой ленты (срез ленты должен быть ровным, без повреждений) с осью (позиция 1) в соответствии с рисунком А.2;

- приподнять клавишу (позиция 3) рычага (позиция 5) и пропустить сверху направляющей (позиция 2) конец чековой ленты до упора, нажать клавишу и, досылая рукой, заправить чековую ленту;

- ввести конец чековой ленты в прорезь крышки и установить крышку, излишек чековой ленты оторвать.



- 1 Диск
- 2 Ось
- 3 Направляющая
- 4 Чековая лента
- 5 Клавиша
- 6 Рычаг

Рисунок А.1 – Заправка чековой ленты (термохимическая бумага шириной 44,0 мм)



- 2 Паправляют
- 3 Клавиша
- 4 Чековая лента
- 5 Рычаг

Рисунок А.2 – Заправка чековой ленты (термохимическая бумага шириной 58 мм)

А.1.2 Для заправки термопринтера на базе головки термопечатающей фирмы ROHM необходимо выполнить следующие действия:

Для заправки термопринтера необходимо:

для термобумаги шириной 44,0 мм:

- снять крышку, закрывающую отсек печатающего устройства;

- установить рулон чековой ленты (срез ленты должен быть ровным, без повреждений) с осью (поз.2) и дисками (поз.1) в соответствии с рисунком А.3;

- поднятием планки отвести механизм печатающий от резинового вала;

- завести в паз направляющих под резиновый вал конец чековой ленты, нажать клавишу 🛉 и, досылая рукой, заправить чековую ленту;

- прижать механизм печатающий к резиновому валу, опустив планку;

- ввести конец чековой ленты в прорезь крышки и установить крышку, излишек ленты оторвать;

для термобумаги шириной 58 мм:

- снять крышку, закрывающую отсек печатающего устройства;

- снять направляющие;

- установить рулон чековой ленты (срез ленты должен быть ровным, без повреждений) с осью (поз.1);

- завести под резиновый вал конец чековой ленты, нажать клавишу и, досылая рукой, заправить чековую ленту;

- прижать механизм печатающий к резиновому валу, опустив планку;

- ввести конец чековой ленты в прорезь крышки и установить крышку, излишек ленты оторвать.



1 Диск 2 Ось 3 Бумага термохимическая 4 Планка Рисунок А.3 5 Механизм пишущий 6 Резиновый вал 7 Направляющие

А.1.3 При использовании в машине печатающего устройства типа ударного матричного знакосинтезирующего заправка чековой ленты осуществляется следующим образом:

- снять крышку печатающего устройства;

- установить рулон чековой ленты на ось;

- вставить ленту в печатающее устройство;

- нажать клавишу . Когда чековая лента выйдет из прорези печатающего устройства, вновь нажать клавишу ;

- установить картридж;

- установить крышку печатающего устройства, убедившись при этом, что чековая лента вышла из щелевого отверстия в крышке печатающего устройства.

Для замены красящей ленты (картриджа):

- снять крышку печатающего устройства;

- удалить картридж из печатающего устройства, нажав на один из концов картриджа;

- установить новую кассету с красящей лентой;

- установить крышку печатающего устройства на место.