АМС-100К. Краткая инструкция для кассира

Начало смены

Включить ККМ в сеть, на индикаторе высвечивается *{ 0.00 }* – касса готова к работе.

Продажа

Пункт 1. Если работают несколько отделов: нажать клавишу отдела – **1Д**, **2В**, **3Т** или **4С**. *А если работает один отдел то п.1. пропустить*

Пункт 2. Ввести сумму с клавиатуры и нажать **ВВ** (если продажа не единична, то повторять пункт 2. сколько требуется) далее нажать = на индикаторе отобразится сумма всех продаж (если требуется сумма сдачи то необходимо нажать клавишу **НЛ** и набрать сумму денег покупателя) и нажать клавишу **ВВ**. Распечатывается чек.

Аннуляция производится до закрытия чека . Для проведения аннуляции сумм до закрытия чека достаточно нажать два раза клавишу **СБ**.

Возврат товара.

Для возврата товара нажать клавишу **ВТ** и набрать сумму возврата, нажать клавишу **ВВ** = **ВВ**. Распечатывается чек**.**

Внимание сумма возврата не должна превышать сумму наличных в кассе текущей смены, при работе с несколькими отделами после клавиши ВТ нажать клавишу секции по которой производится возврат.

Отчет без гашения (Х-отчет)

Нажать последовательно К3 1В **ВВ**.

Закрытие смены (Z-отчет)

Нажать последовательно К3 2В **ВВ** **ВВ**. Распечатаются контрольная лента и Z-отчет.

ЦТО ООО «Тандем», г.Сыктывкар, ул.Первомайская, д.9,
тел (8212) 29-10-44, 44-01-39, e-mail: tandemrk@online.ru, сайт: www.tandemrk.ru