«Меркурий-130К». Краткая инструкция для кассира

ВКЛЮЧЕНИЕ : Подключите ККМ к сети 220В, включите питание, при успешном завершении самодиагностики на индикатор выводится текущая дата: нажмите клавишу **ИТ** – на индикатор выводится время: нажмите клавишу **ИТ**, через 2-3 секунды на индикатор выводится: ***{ ? }*** – это исходное состояние. Режимы ККМ перебираются поочередным нажатием клавиши **РЕЖ**:

{ ? } – режим «КАССА»;
{ОБГ ? } – режим «Отчеты без гашения»Х-отчеты;
{ОСГ ? } – режим «Отчеты с гашением»Z-отчеты;

В другие режимы без участия специалиста - не входить!

РАБОТА : ККМ находится в исходном режиме, на индикаторе: ***{ ? }***
Нажмите клавишу **ИТ** и на индикаторе появляется запрос пароля : ***{ П? }***.
Введите первичный пароль кассира, нажав один раз клавишу **1** и пять раз клавишу **0** , на индикатор выводится: ***{ 0.00 }*** – можно работать.

ПРОСТОЙ ЧЕК
Наберите стоимость продажи. Если работа по отделам то – нажмите клавишу **ОТД**, затем номер отдела нажмите **ПИ** и клавишу итога **ИТ**

ЧЕК НА НЕСКОЛЬКО ПРОДАЖ С ПОДСЧЕТОМ СДАЧИ
Наберите стоимость продажи, нажмите клавишу отдела **ОТД** и номер отдела **1**, затем нажмите **ПИ**. Повторите действие и для других продаж. Нажмите клавишу **ПИ** и сообщите покупателю общую сумму продаж. Введите сумму, полученную от покупателя, нажмите клавишу **ИТ**, на индикаторе и чеке выводится сумма сдачи.

АННУЛИРОВАНИЕ ЧЕКА - нажмите клавиши **АН** **ИТ** **ИТ** и убедитесь, что результат чека правильный, затем нажмите клавишу **ИТ**

возможно только пока чек не закрыт,т.е. не нажата клавиша ИТ

ВОЗВРАТ - нажать **ВЗ** набрать стоимость и нажать **ПИ.**

СНЯТИЕ Х-ОТЧЕТА* :** снимается при необходимости. Последовательными нажатиями клавиши **РЕЖ** находим режим ***{ ОБГ ? } , нажимаем клавишу **ИТ**. Вводим первичный пароль администратора, нажав клавишу **0** /**шесть**/ раз, на индикатор выводится: ***{ ОБГ1?}*** затем нажимаем **ИТ** - происходит печать общего Х-отчета. Для возврата в кассовый режим поочередно нажимайте клавишу **РЕЖ** до появления на индикаторе : ***{ ? }***.

ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ (Z-ОТЧЕТ)*: снимается обязательно, если была хотя бы одна продажа.** Нажимаем клавишу **РЕЖ**, находим режим ***{ ОС ? }, затем клавишу **ИТ**, вводим первичный пароль администратора нажав клавишу **0** /**шесть**/ раз, на индикатор выводится: ***{ ОСГ 1 ? }***, затем нажимаем **ИТ** – происходит печать общего Z-отчета.

ЦТО ООО «Тандем», г.Сыктывкар, ул.Первомайская, д.9,
тел (8212) 29-10-44, 44-01-39, e-mail: tandemrk@online.ru, сайт: www.tandemrk.ru