



1. Открытие смены

- включите кассовый аппарат
- нажмите **ИТ**→**ИТ** на экране отобразится **КАССОВЫЙ РЕЖИМ**
- нажать **ИТ** ввести пароль кассира (по умолчанию 0) нажать **ИТ**
- если смена закрыта - на дисплее отобразится **ОТКРЫТЬ СМЕНУ?**, нажать **3** для открытия смены
- на дисплее отобразится **ПРИХОД** можно пробивать чек

2. Пробитие кассового чека по свободной цене:

Простой чек

- наберите сумму чека → **П.ИТОГ** → **ИТ**

Чек с подсчетом сдачи

- наберите сумму чека → **П.ИТОГ** → наберите сумму, которую дал покупатель → **ИТ**

Чек с расчетом стоимости по количеству и цене

- нажмите **X** → количество товара → **X** → введите цену товара → **П.ИТОГ** → **ИТ**

Безналичный расчет

- цена товара → **П.ИТОГ** → **П.ИТОГ** → **00** → **ИТ** → **ИТ**

Отправка чека по СМС

- цена товара → **П.ИТОГ** → **П.ИТОГ** → **00** → **+** → **ИТ** → введите номер телефона → **ИТ** → **ИТ**

Пробитие чека с выделяемыми или начисляемыми налогами

- введите цену товара → **•** → **•** → введите номер налога → **П.ИТОГ** → **ИТ**

3. Пробитие кассового чека из базы товаров и услуг:

Пробитие чека из базы товаров и услуг

- нажмите: **КОД** → введите код товара → **П.ИТОГ** → введите цену товара → **П.ИТОГ** → **ИТ**

Чек из базы товаров и услуг с подсчетом сдачи

- нажмите: **КОД** → введите код товара → **П.ИТОГ** → введите цену товара → **П.ИТОГ** → наберите сумму, которую дал покупатель → **ИТ**

Чек из базы товаров и услуг по количеству и сумме

- нажмите: **X** → количество товара → **X** → **КОД** → введите код товара → **П.ИТОГ** → введите цену товара → **П.ИТОГ** → **ИТ**

Чек из базы товаров и услуг по безналу

- нажмите: **КОД** → введите код товара → **П.ИТОГ** → введите цену товара → **П.ИТОГ** → **П.ИТОГ** → **00** → **ИТ** → **ИТ**

Отправка по СМС чека из базы товаров и услуг

- нажмите: **КОД** → введите код товара → **П.ИТОГ** → введите цену товара → **П.ИТОГ** → **П.ИТОГ** → **00** → **+** → **ИТ** → введите номер телефона → **ИТ** → **ИТ**

Чек из базы товаров и услуг с выделяемыми или начисляемыми налогами

- нажмите: **КОД** → введите код товара → **П.ИТОГ** → введите цену товара → **•** → **•** → введите номер налога → **П.ИТОГ** → **ИТ**

4. Чек возврата:

Возврат простого чека

- **ВОЗ** → **+** → **ИТ** → сумма возврата → **П.ИТОГ** → **ИТ**

Возврат простого чека по безналу

- **ВОЗ** → **+** → **ИТ** → сумма возврата → **П.ИТОГ** → **П.ИТОГ** → **00** → **ИТ** → **ИТ**

Возврат чека из базы товаров и услуг

- **ВОЗ** → **+** → **ИТ** → **КОД** → введите код товара → **П.ИТОГ** → введите цену товара → **П.ИТОГ** → **ИТ**

Возврат чека из базы товаров и услуг по безналу

- **ВОЗ** → **+** → **ИТ** → **КОД** → введите код товара → **П.ИТОГ** → введите цену товара → **П.ИТОГ** → **П.ИТОГ** → **00** → **ИТ** → **ИТ**

5. Коррекция чека (оформление чека коррекции)

- в кассовом режиме при закрытом чеке нажать **ВОЗ**
- клавишами **+** и **-** выбрать **КОРРЕКЦИЯ** нажать **ИТ**
- клавишами **+** и **-** выбрать **ПРИХОД** или **РАСХОД** нажать **ИТ**
- внести сумму → **П.ИТОГ** → **ИТ**

6. Аннуляция чека:

- при открытом чеке, до последнего нажатия клавиши **ИТ** нажмите:
РЕЖ → **ИТ** → **ИТ** → **ИТ**

7. Печать X-отчета (без гашения, для проверки наличности в кассе)

До закрытия смены можно снять СМЕННЫЙ ОТЧЕТ, в котором будет напечатана общая сумма выручки за смену (или в любое время для контроля наличности):

- нажать несколько раз клавишу **РЕЖ**, пока на индикаторе не появится **НЕФИСК.ОТЧЕТЫ**
- затем нажать: **ИТ** → ввести пароль администратора (по умолчанию 22) → **ИТ**

8. Печать Z-отчета (с гашением, закрытие смены в конце дня)

- нажмите несколько раз клавишу **РЕЖ**, пока на индикаторе не появится: **ОТЧЕТЫ ФН**
- нажмите **ИТ** → ввести пароль администратора (по умолчанию 22) → **ИТ**
- на экране отобразится **ЗАКРЫТЬ СМЕНУ**
- нажать **ИТ**

9. Установка времени

ВНИМАНИЕ! Расхождение времени кассы с реальным временем более чем на ±4 минуты – повод для составления акта органами ИФНС. Поэтому перед сменой рекомендуется делать X-отчет, чтобы проверить дату и время на кассе.

- При включении Кассы после первого нажатия [**ИТ**] на дисплее – дата и время.
- Нажимаем [**X**], на дисплее под первой цифрой времени появится мигающая черточка, пример: 17.03.52
- Корректируем время по порядку – часы, минуты.
- Нажимаем [**ИТ**], на дисплее - КАССОВЫЙ РЕЖИМ.
- Печатаем X-отчет для проверки.