«Меркурий-180К». Краткая инструкция для кассира

ВКЛЮЧЕНИЕ : Включить ККМ , ждать пока появится на табло **текущая дата**, **если дата неверная**, то выключить ККМ и позвонить в ЦТО !!!

Нажать **ИТ**, ждать пока появится на табло текущее время (если время не совпадает , то: нажать **Х**, ввести время (6 цифр, например для 9:44 набрать 0 9 4 4 0 0), нажать **ИТ**

Нажать **ИТ** , ждать пока на табло появится символ **?** , снова нажать **ИТ** - на табло загорится: **П.?_ _ _ _ _ _**, ввести пароль **100000** , на табло загорится: **0**

Можно работать!

КАК ВЫБИТЬ ЧЕК?

Набрать стоимость (если с копейками, то набрать копейки через точку), нажать клавишу **ОТД**, затем клавишу с номером секции (если секция №1 то можно нажать **ПИ**, а не 1), нажать **ПИ** . Если в чеке несколько продаж, то повторить набор, затем нажать **П.ИТОГ** . Если нужен чек со сдачей, то набрать сумму, полученную от клиента.

Нажать **ИТ** .

ОШИБКИ ПРИ ПРОБИТИИ ЧЕКА .

- Если ошиблись при вводе суммы - нажать **С**,
- Если ошиблись при вводе суммы и провели в секцию - нажать **АН**, потом **ПИ**.
- Попытались пробить в закрытую секцию - ошибка **Err37** - нажать **С**, набрать сумму заново и пробить в нужную секцию.
- Полная отмена незакрытого чека - **АН**, **ИТ**, **ИТ**
- Если чек уже закрыт - сохранить его и написать акт о неверно пробитой сумме.

СНЯТИЕ Х-ОТЧЕТА Отчет без гашения позволяет посмотреть выручку в течение дня.

Нажимать **РЕЖ** до появлениянадписи на табло: **ОБГ.?**, нажать **ИТ**, на табло загорится: **П.?_ _ _ _ _ _** , нажать **0 0 0 0 0 0**, на табло загорится: **ОБГ1?** , нажать **ИТ**, выходит отчет

Для продолжения работы: Нажимать **РЕЖ** до появлении надписи на табло: **?** , нажать **ИТ** - на табло загорится: **П.?_ _ _ _ _ _** , нажать **0 0 0 0 0 0**, на табло загорится: **0** - можно работать.

***ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ (Z-ОТЧЕТ)*:**

Нажимать **РЕЖ** до появления надписи на табло: **ОС Г.?** , нажать **ИТ** - на табло загорится: **П.?_ _ _ _ _ _**, нажать **0 0 0 0 0 0**, на табло загорится: **ОСГ1?**.

Нажать **ИТ**, на табло загорится **…** 3 точки, после отображения на дисплее надписи **ПЕЧ** распечатывается отчет с гашением. Выключить ККМ.

ЦТО ООО «Тандем», г.Сыктывкар, ул.Первомайская, д.9,
тел (8212) 29-10-44, 44-01-39, e-mail: tandemrk@online.ru, сайт: www.tandemrk.ru