«WAB 04RK». Краткая инструкция

Регистрация продаж:

Ключ - в положение **РЕГ**, на дисплее **0.00** Набрать сумму нажать клавишу отдела **(синие клавиши)** нажать **ИТОГ**. Если несколько продаж то: Сумма-Отдел - (Сумма-Отдел) повторяется нужное кол-во раз- затем **П-ИТОГ**(на индикаторе общая сумма продаж) далее закрываем чек со сдачей, вводим сумму денег покупателя и нажимаем **ИТОГ**если без сдачи то сразу **ИТОГ**

Аннуляция чека:

Самый простой способ отменить чек- это перевести ключ в положение **0** дождаться, когда ккм распечатает ЧЕК АННУЛИРОВАН и перевести ключ обратно в положение **РЕГ.**

Возврат:

Нажать **ВОЗВР** , ввести сумму нажать отдел и **ИТОГ**.

Отчеты:

X-отчет (без гашения)	**Z-отчет (закрытие смены вечером)**
Ключ - в положение ОТЧ, *на дисплее* О 1-7 *(х-отчеты), Нажать* 1 *– печатается отчет*	*Ключ - в положение* ОТЧ, *на дисплее* О 1-7 *нажать* **СТОРНО**, *на дисплее* Г1-5 *(Z-отчет), нажать* **2** *(отчет с гашением Z) - идет печать, на дисплее* С-00, *нажать* **00**.*(нажатие клавиши* ОО *подтверждает закрытие смены иначе отказ)*

ВНИМАНИЕ!!!

Если после закрытия последней смены прошло более 5-ти дней, то после включения ККМ будет распечатано сообщение с предложением подтвердить дату. При чем дату необходимо подтвердить *трижды*: первый раз при включении ККМ независимо от того, в каком положении находился переключатель режимов, второй раз в режиме регистрации и третий раз при снятии текущего отчета с гашением, если отчет с гашением не был снят. Интервал в 5 дней установлен «по умолчанию»

Дата вводится в формате **ДД.ММ.ГГ** затем нажимаем клавишу **ИТОГ** ККМ напечатает «ВВЕДЕНА ДАТА: ДД.ММ.ГГ» на дисплее **С-00** смотрим **внимательно!!!** на правильность введенной даты и нажимаем клавишу **ОО** Это нужно для предотвращения записи в ккм некорректной даты т.е даты намного большей чем текущая и в последствии устранения расходов связанных с заменой ЭКЛЗ

ОШИБКИ И НЕПОЛАДКИ.

Сообщения об ошибках сопровождаются коротким звуковым сигналом, и на дисплей ККМ выводится: **Е…….ННН** где **ННН** – код ошибки. Нажмите клавишу [**СБРОС**] чтобы удалить с дисплея код ошибки и вернуться в рабочий режим ККМ.

Основные ошибки и их значение:

009 переполнение буфера чека
021 аппаратная ошибка* (аппаратный сбой периферийного устройства)
023 память не инициализирована* (не инициализирована память регистров)
025 отсутствует ЗП* (отсутствует блок защищенной памяти либо с ним нарушена связь)
027 отсутствие бумаги (на дисплее индикация «РУЛОН»)
028 чек не открыт (данная операция невозможна в состоянии закрытого чека)
030 чек открыт (данная операция невозможна в состоянии открытого чека)
031 неверное количество (неверное значение введенного количества)
032 неверная цена (неверное значение введенной цены)
033 сумма клиента меньше итога чека (неверно введена сумма внесенных клиентом денег)
035 операция запрещена

ЦТО ООО «Тандем», г.Сыктывкар, ул.Первомайская, д.9,
тел (8212) 29-10-44, 44-01-39, e-mail: tandemrk@online.ru, сайт: www.tandemrk.ru